

0020041383

ДІАГНОСТИКА ПОМИЛОК

F1	d28	помилка розпалу
F2	d5	обрив ланцюга зовнішнього датчика тяги
	d6	обрив ланцюга внутрішнього датчика тяги
	d15	коротке замикання зовнішнього датчика тяги
	d16	коротке замикання внутрішнього датчика тяги
	d32	невідповідна швидкість вентилятора
	d33	помилка маностату
	d35	порушення тяги
F3	d36	порушення подачі повітря
F4	d29	помилка системи контролю факела при роботі пальника
F5	d20	спрацювання аварійного термостату
	d25	досягнута максимальна температура
F6	d0	нема контакту ланцюга датчика температури води на виході
	d10	коротке замикання датчика температури опалення на виході
F7	d2	обрив ланцюга датчика температури санітарної води
F8	d3	обрив ланцюга датчика температури бака-акумулятора
	d13	коротке замикання датчика температури бака-акумулятора
	d79	помилка датчика температури мікро-акумулятора
F9	d73	коротке замикання датчика тиску
	d74	обрив ланцюга датчика тиску

F10	d1	нема контакту ланцюга датчика температури води на вході
	d11	коротке замикання датчика температури опалення на вході
F11	-	помилка в комунікаціях плати інтерфейсу і основної плати
F12	d49	помилка в комунікаціях
F13	d38	помилка основної плати
	d61	помилка управління газовим клапаном
	d62	відсічного газового клапану
	d63	помилка програми основної плати
	d64	помилка основної плати
	d65	температура основної плати надто висока
	d67	помилка надходження сигналу контролю факела до основної плати
F15	d26	помилка крокового рушія газового клапану
F16	d27	помилка контролю факелу
F18	-	помилка плати інтерфейсу
F19	d71	при роботі пальника температура не зростає
F20	d39	помилка при визначенні типу котла
	d70	помилка коду апарату
F21	d22	помилка від нестачі води / не зростає температура
F23	d24	помилка циркуляції води
F25	d9	обрив датчика температури на тягопереривачі
	d19	коротке замикання датчика температури на тягопереривачі
F26	d23	різниця температур надто висока

F28	d72	невідповідність між температурою подачі і зворотної води в системі опалення
F29	d76	помилка термозапобіжника первинного тепловимінника



Увага ! Від'єднайте датчик зовнішньої температури

- Підключіть diatool до апарату :
- Якщо знайдено помилку в комунікаціях: з'являється напис "**Err**"
- Якщо помилок немає : з'являється "- - -"
- Якщо знайдено помилку : з'являється напис "**F**"
- Натисніть на кнопку (2), щоб висвітити діагностичний код "**d**".

