


Ersatzteilkatalog

801549.01 DE 01/2008



Gas-Wandheizgeräte Thermoblock turboTEC (E)
Thermoblock Klassik Turbo (E-C)

VC 105 E
VC 205 E
VC 255 E
VCW 205 E
VCW 255 E
VC 195 E-C
VCW 195 E-C



Inhalt

Baugruppenübersicht	VC 105 E	Seite 3
01 Vorrangumschaltventil		Seite 4
04 Brenner		Seite 6
05 Gasregelteile		Seite 8
06 Wärmetauscher		Seite 10
07a Verkleidungsteile		Seite 12
07b Luft-/Abgasführung		Seite 14
08a Hydraulikteile		Seite 16
08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)		Seite 18
12a Schaltkasten (Gehäuse)		Seite 20
12b Schaltkasten (Leiterplatten)		Seite 22
12c Anschlusskasten		Seite 24
Baugruppenübersicht	VC 205 E, VC 255 E	Seite 27
01 Vorrangumschaltventil		Seite 28
04 Brenner		Seite 30
05 Gasregelteile		Seite 32
06 Wärmetauscher		Seite 34
07a Verkleidungsteile		Seite 36
07b Luft-/Abgasführung		Seite 38
08a Hydraulikteile		Seite 40
08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)		Seite 44
12a Schaltkasten (Gehäuse)		Seite 46
12b Schaltkasten (Leiterplatten)		Seite 48
12c Anschlusskasten		Seite 50
Baugruppenübersicht	VCW 205 E, VCW 255 E	Seite 53
01a Wasserschalter		Seite 54
01b Vorrangumschaltventil		Seite 56
04 Brenner		Seite 58
05 Gasregelteile		Seite 60
06 Wärmetauscher		Seite 62
07a Verkleidungsteile		Seite 64
07b Luft-/Abgasführung		Seite 66
08a Hydraulikteile		Seite 68
08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)		Seite 72
08c Hydraulikteile (Zirkulation)		Seite 74
12a Schaltkasten (Gehäuse)		Seite 76
12b Schaltkasten (Leiterplatten)		Seite 78
12c Anschlusskasten		Seite 80

Um alle Funktionen des Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienstand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.


Inhalt

Baugruppenübersicht	VC 195 E-C	Seite 83
01 Vorrangumschaltventil		Seite 84
04 Brenner		Seite 86
05 Gasregelteile		Seite 88
06 Wärmetauscher		Seite 90
07a Verkleidungsteile		Seite 92
07b Luft-/Abgasführung		Seite 94
08a Hydraulikteile		Seite 96
08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)		Seite 100
12a Schaltkasten (Gehäuse)		Seite 102
12b Schaltkasten (Leiterplatten)		Seite 104
12c Anschlusskasten		Seite 106
Baugruppenübersicht	VCW 195 E-C	Seite 109
01a Wasserschalter		Seite 110
01b Vorrangumschaltventil		Seite 112
04 Brenner		Seite 114
05 Gasregelteile		Seite 116
06 Wärmetauscher		Seite 118
07a Verkleidungsteile		Seite 120
07b Luft-/Abgasführung		Seite 122
08a Hydraulikteile		Seite 124
08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)		Seite 128
08c Hydraulikteile (Zirkulation)		Seite 130
12a Schaltkasten (Gehäuse)		Seite 132
12b Schaltkasten (Leiterplatten)		Seite 134
12c Anschlusskasten		Seite 136
Notizen		Seite 138

Um alle Funktionen des Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienstand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!

Baugruppenübersicht


VC 105 E



02 -00 - 028

01 Vorrangumschaltventil

VC 105 E



02 - 01 - 002. 01

01 Vorrangumschaltventil

VC 105 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	085753	Halter	
03	085752	Halter	
04	154150	Bügel	
05	981151	Dichtung (10 St.)	
06	981154	Dichtung (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile bzw. 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
08	981155	Dichtung (10 St.)	
09	235715	Blechschraube ISO 7049	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	733291	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	980953	Dichtung	
16	010354	Membrane	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

04 Brenner

VC 105 E



02-04-019

04 Brenner

VC 105 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-019	
01	050460	Brenner	VC 105 E, E (H), mit Pos. 02
01	050459	Brenner	VC 105 E, LL (L), mit Pos. 02
01	050461	Brenner	VC 105 E, P (PB), mit Pos. 02
02	183605	Verteilerrohr	VC 105 E, E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183604	Verteilerrohr	VC 105 E, LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183628	Verteilerrohr	VC 105 E, P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
03	221732	Stütze	
04	235715	Blechschaube ISO 7049	
05	090721	Elektrode	mit Pos. 06
06	235740	Blechschaube	
07	255762	Kabel	
08	133930	Schraube, spezial	
09	019108	Rohr	mit Pos. 11, 12
10	019133	Rohr	mit Pos. 11, 12
11	981152	Dichtung (10 St.)	
12	981170	Dichtung (10 St.)	
13	981163	Dichtung (10 St.)	
14	-	-	nicht einzeln lieferbar
15	982446	Dichtung	
16	982498	Dichtung	
17	235727	Blechschaube	
18	118944	Linsenschraube	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

05 Gasregelteile

VC 105 E



02 - 05 - 008

05 Gasregelteile

VC 105 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-008	
01	053319	Gasarmatur	VC 105 E, E,LL (H,L), mit Pos. 02-12, 20
01	053320	Gasarmatur	VC 105 E, P (PB), mit Pos. 02-14, 20
02	982446	Dichtung	
03	118942	Linsenschraube	
04	108901	Sieb	
05	050227	Servodruckregler	VC 105 E, E,LL (H,L), mit Pos. 07
05	050228	Servodruckregler	VC 105 E, P (PB), mit Pos. 07
06	170373	Magnet	VC 105 E, E,LL (H,L)
06	170374	Magnet	VC 105 E, P (PB)
07	980951	Dichtung	
08	118943	Flachkopfschraube	
09	170375	Magnet	
10	118883	Flachkopfschraube ISO 7045	
11	204102	Abdeckhaube	
12	118945	Linsenschraube	
13	982314	O-Ring	VC 105 E, P (PB)
14	049621	Vordüse 2 x 2,03	VC 105 E, P (PB)
15	256035	Kabelbaum	
16	-	-	Pos. entfällt
17	982310	Dichtung	
18	082641	Gasanschluss	
19	070334	Blechschraube	
20	-	-	siehe Pos. 01, nicht einzeln lieferbar
21	-	-	Pos. entfällt

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

06 Wärmetauscher

VC 105 E



02 - 06 - 020

06 Wärmetauscher

VC 105 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-020	
01	065025	Wärmetauscher	mit Pos. 03
02	019108	Rohr	mit Pos. 03 und 04
03	981170	Dichtung (10 St.)	
04	981152	Dichtung (10 St.)	
05	019109	Rohr	mit Pos. 03, 06, 08, 09
06	140015	Entlüftungsschraube	
07	981166	Dichtung (10 St.)	
08	981158	Dichtung (10 St.)	
09	252805	Fühler (NTC)	
10	256035	Kabelbaum	
11	-	-	Frontblech, kpl. nicht mehr lieferbar, Ersatz Isoliermatte 0020012963
11	0020012963	Isoliermatte	
12	235727	Blechschrabe	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

07a Verkleidungsteile

VC 105 E



02 -07 - 030

07a Verkleidungsteile

VC 105 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-030	
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	079997	Seitenteil links	mit Pos. 03, 04, 18
02	079998	Seitenteil rechts	mit Pos. 03, 05, 18
03	287036	Aufnahme	
04	072130	Fangband, links	
05	072129	Fangband, rechts	
06	195987	Lasche	
07	235727	Blechschrabe	
08	086474	Halter	mit Pos. 09
09	235756	Blechschrabe	
10	078075	Frontblech oben	mit Pos. 11-13
11	285523	Drucktaste, rechts	
12	285522	Drucktaste, links	
13	082920	Haken	
14	078291	Frontblech, unten	mit Pos. 15-18
15	0020010672	Scharnier, rechts + links	
16	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 15
17	085755	Halter	
18	139208	PT-Schraube	
19	144306	Haken	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

07b Luft-/Abgasführung

VC 105 E



02 - 07 - 031.01

07b Luft-/Abgasführung


VC 105 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-031	
01	076119	Deckel	
02	981039	Dichtungssatz	
03	204063	Verschlusskappe	
04	980765	Dichtung (rot, groß)	
05	161225	Schauglas	mit Pos. 06
06	235748	Blechschrabe	
08	190173	Gebläse	
09	235727	Blechschrabe	
10	133512	Pitotrohr	
11	084139	Schlauch	
12	050562	Druckwächter	
13	010082	Verschlusschraube	
14	981110	Dichtung Silikon (DN 63)	
15	980625	Dichtung	
16	256035	Kabelbaum	
17	980917	Dichtung	
18	980766	Dichtung (rot, klein)	
19	980624	Dichtung	
20	133627	Messnippel	
21	139420	Stopfen	
22	195987	Lasche	
23	079433	Luftführung	
24	139238	Schraube	
25	0020051494	Adapter	mit Pos. 14, 15
26	0020029605	Klammer UDK (10 St.)	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

VC 105 E



08a Hydraulikteile

VC 105 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-037	
01	181039	Ausdehnungsgefäß	
02	490409	Linsenschraube	
03	081095	Anschluss	mit Pos. 04 und 05
04	981163	Dichtung (10 St.)	
05	981165	Dichtung (10 St.)	
06	981175	Dichtung (10 St.)	
07	150221	Überströmventil	
08	126158	Klemmfeder	
09	129237	T-Stück	mit Pos. 06
10	981152	Dichtung (10 St.)	
11	950017	Kappe	
12	093825	Rohr	mit Pos. 16, 22, 23
13	100376	Temperaturbegrenzer	
14	256035	Kabelbaum	
15	019106	Rohr	mit Pos. 16 und 17
16	981158	Dichtung (10 St.)	
17	980765	Dichtung (rot, groß)	
18	252602	Klemmfeder	
19	080719	Abzweiganschluss	mit Pos. 20
20	981151	Dichtung (10 St.)	
21	089295	Anschlussrohr	mit Pos. 20, 22, 23
22	981142	Dichtung (10 St.)	
23	136376	Nippel	
24	082424	Flanschplatte	mit Pos. 20 und 25
25	980953	Dichtung	
26	014631	Vorrangumschaltventil	
27	235715	Blechschraube ISO 7049	
28	118946	Linsenschraube	
29	089293	Anschlussrohr	mit Pos. 20
30	019105	Rohr	mit Pos. 04 und 20
31	160913	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 20, 32, 33, 34
32	118951	Linsenschraube	
33	118960	Linsenschraube	
34	061707	Schnellentlüfter	
35	202622	Senkschraube	
36	085753	Halter	
37	151041	Strömungsschalter	
38	126246	Mikroschalter	
39	154133	Bügel	
40	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
41	981155	Dichtung (10 St.)	
42	111214	Überwurfmutter	
43	980471	Dichtung	
44	981234	Dichtung (10 St.)	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)

VC 105 E



02 -08 - 040

08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)

VC 105 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-040	
01	088839	Steuerleitung	mit Pos. 02
02	981155	Dichtung (10 St.)	
03	088838	Steuerleitung	mit Pos. 02
04	088837	Steuerleitung	mit Pos. 02
05	088959	Steuerleitung	mit Pos. 02, Manometer
06	109921	Stopfen	mit Pos. 07
07	981154	Dichtung (10 St.)	
08	154150	Bügel	
09	085752	Halter	
10	154133	Bügel	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12a Schaltkasten (Gehäuse)

VC 105 E



02 - 12 - 022

12a Schaltkasten (Gehäuse)

VC 105 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-022	
01	295173	Rückwand	
02	295174	Gehäuse	
03	209576	Deckel	
04	101272	Manometer	
05	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00)
06	138918	Schraube	
07	139225	Schraube	
08	114271	Knopf	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12b Schaltkasten (Leiterplatten)

VC 105 E



02 - 12 - 023

12b Schaltkasten (Leiterplatten)

VC 105 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-023	
01	130426	Leiterplatte (CPU)	mit Pos. 02-04, 13, 14
02	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT
03	251956	Sicherung 2,5A T (10 St.)	2,5 AT
04	720733	Montagehilfe	
05	256028	Kabelbaum Anschl.-Schaltkasten	
06	100565	Gasfeuerungsautomat	
07	130408	Leiterplatte (Luftüberwachung)	
08	287445	Transformator	Netz
09	170375	Magnet	
10	090721	Elektrode	
11	256035	Kabelbaum	
12	-	-	zur Pumpe, nicht einzeln lieferbar
13	734145	Brückenstecker (8-polig)	
14	734391	Steckverbinder (Rast 5, 2-polig)	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12c Anschlusskasten

VC 105 E



02 - 12 - 003

12c Anschlusskasten

VC 105 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-003	
00	208845	Träger	für Vorinstallation, nicht dargestellt
00	235755	Blechschraube	Befestigung Anschlusskasten, nicht dargestellt
01	121120	Anschlusskasten	mit Pos. 02-10
02	076032	Deckel	mit Pos. 03
03	138920	Schraube	
04	711294	Abdeckung	mit Pos. 05
05	139226	Schraube	
06	201858	Kabeldurchführung	
07	188675	Schelle	
08	226721	Klemme	3-polig
08	226720	Klemme	aus Art.Nr. 300904, 3-polig (reverse)
09	226719	Klemme	4-polig
10	226718	Klemme	7-polig
11	226722	Klemme	Anschluss Heizungsregler, 5-polig
12	733294	Verbindungsleitung	Heizungsregler


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Baugruppenübersicht

VC 205 E

VC 255 E



02 -00 - 029


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

01 Vorrangumschaltventil

VC 205 E

VC 255 E



02 - 01 - 002. 01

01 Vorrangumschaltventil

VC 205 E


VC 255 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	085753	Halter	
03	085752	Halter	
04	154150	Bügel	
05	981151	Dichtung (10 St.)	
06	981154	Dichtung (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile bzw. 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
08	981155	Dichtung (10 St.)	
09	235715	Blechschraube ISO 7049	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	733291	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	980953	Dichtung	
16	010354	Membrane	

04 Brenner

VC 205 E

VC 255 E



02 -04 - 020

04 Brenner

VC 205 E

VC 255 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-020	
01	050463	Brenner	VC 205 E, E (H), mit Pos. 02
01	050462	Brenner	VC 205 E, LL (L), mit Pos. 02
01	050464	Brenner	VC 205 E, P (PB), mit Pos. 02
01	050466	Brenner	VC 255 E, E (H), mit Pos. 02
01	050465	Brenner	VC 255 E, LL (L), mit Pos. 02
01	050467	Brenner	VC 255 E, P (PB), mit Pos. 02
02	183629	Verteilerrohr	VC 205 E, E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183673	Verteilerrohr	VC 205 E, LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183607	Verteilerrohr	VC 205 E, P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183609	Verteilerrohr	VC 255 E, E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183608	Verteilerrohr	VC 255 E, LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183610	Verteilerrohr	VC 255 E, P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
03	133930	Schraube, spezial	
04	221732	Stütze	
05	235715	Blechschaube ISO 7049	
06	-	-	nicht einzeln lieferbar
07	118944	Linsenschraube	
08	090721	Elektrode	mit Pos. 09
09	235740	Blechschaube	
10	255762	Kabel	Ionisation
11	081654	Anschlußstück	VC 205 E, mit Pos. 12, 13
11	081655	Anschlusstück	VC 255 E, mit Pos. 12, 13
12	981151	Dichtung (10 St.)	
13	981152	Dichtung (10 St.)	
14	019131	Rohr	VC 205 E, mit Pos. 13, 15
14	019132	Rohr	VC 255 E, mit Pos. 13, 15
15	981158	Dichtung (10 St.)	
16	235727	Blechschaube	
17	982498	Dichtung	
18	982446	Dichtung	


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

05 Gasregelteile

VC 205 E

VC 255 E



02 - 05 - 008

05 Gasregelteile

VC 205 E

VC 255 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-008	
01	053344	Gasarmatur	VC 205,255 E, E,LL (H,L), mit Pos. 02-12, 21
01	053345	Gasarmatur	VC 205,255 E, P (PB), mit Pos. 02-14, 21
02	982446	Dichtung	
03	118942	Linsenschraube	
04	108901	Sieb	
05	050227	Servodruckregler	VC 205,255 E, E,LL (H,L), mit Pos. 07
05	050228	Servodruckregler	VC 205,255 E, P (PB), mit Pos. 07
06	170373	Magnet	VC 205,255 E, E,LL (H,L)
06	170374	Magnet	VC 205,255 E, P (PB)
07	980951	Dichtung	
08	118943	Flachkopfschraube	
09	170375	Magnet	
10	118883	Flachkopfschraube ISO 7045	
11	204102	Abdeckhaube	
12	118945	Linsenschraube	
13	982314	O-Ring	VC 205,255 E, P (PB)
14	049619	Vordüse	VC 205,255 E, P (PB), D=2X3,00 mm
15	256036	Kabelbaum	
16	082602	Gasanschluss	
17	982310	Dichtung	
18	-	-	Pos. entfällt
19	070334	Blechschraube	
20	-	-	Pos. entfällt
21	-	-	siehe Pos. 01, nicht einzeln lieferbar


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

06 Wärmetauscher

VC 205 E

VC 255 E



02 - 06 - 021

06 Wärmetauscher

VC 205 E

VC 255 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-021	
01	065026	Wärmetauscher HW	VC 205 E, mit Pos. 02
01	065027	Wärmetauscher HW	VC 255 E, mit Pos. 02
02	981170	Dichtung (10 St.)	
03	081656	Anschlußstück	VC 205 E, mit Pos. 02, 04
03	081657	Anschlußstück	VC 255 E, mit Pos. 02, 04
04	981151	Dichtung (10 St.)	
05	019129	Rohr	VC 205 E, mit Pos. 02, 04, 06, 08
05	019130	Rohr	VC 255 E, mit Pos. 02, 04, 06, 08
06	140015	Entlüftungsschraube	
07	981166	Dichtung (10 St.)	
08	252805	Fühler (NTC)	
09	256036	Kabelbaum	
10	078082	Frontblech	VC 205 E
10	078081	Frontblech	VC 255 E
11	235727	Blechschrabe	
12	-	-	Pos. entfällt
13	-	-	Pos. entfällt
14	-	-	Pos. entfällt
15	-	-	Pos. entfällt
16	-	-	Pos. entfällt
17	-	-	Pos. entfällt
18	-	-	Pos. entfällt
19	-	-	Pos. entfällt
20	-	-	Pos. entfällt
21	-	-	Pos. entfällt
22	-	-	Pos. entfällt


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

07a Verkleidungsteile

VC 205 E

VC 255 E



02 -07 - 030

07a Verkleidungsteile

VC 205 E

VC 255 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-030	
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	079989	Seitenteil, links	mit Pos. 03, 04, 18
02	079990	Seitenteil, rechts	mit Pos. 03, 05, 18
03	287036	Aufnahme	
04	072130	Fangband, links	
05	072129	Fangband, rechts	
06	086985	Halter	
07	235727	Blechschrabe	
08	086474	Halter	mit Pos. 09
09	235756	Blechschrabe	
10	078290	Frontblech, oben	mit Pos. 11-13
11	285523	Drucktaste, rechts	
12	285522	Drucktaste, links	
13	082920	Haken	
14	078291	Frontblech, unten	mit Pos. 15-18
15	0020010672	Scharnier, rechts + links	
16	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 15
17	085755	Halter	
18	139208	PT-Schraube	
19	144306	Haken	


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

07b Luft-/Abgasführung

VC 205 E

VC 255 E



02 - 07 - 032.01

07b Luft-/Abgasführung

VC 205 E

VC 255 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-032	
01	076118	Deckel	mit Pos. 02, 04, 05, 06
02	161225	Schauglas	mit Pos. 03
03	235748	Blechschraube	
04	204063	Verschlusskappe	
05	980765	Dichtung (rot, groß)	
06	981039	Dichtungssatz	
07	235715	Blechschraube ISO 7049	
08	086985	Halter	
09	981110	Dichtung Silikon (DN 63)	
10	079433	Luftführung	
11	133513	Pitotrohr	
12	084139	Schlauch	
13	980625	Dichtung	
14	133627	Messnippel	
15	139420	Stopfen	
16	010082	Verschlusschraube	
17	050562	Druckwächter	
18	139238	Schraube	
19	980766	Dichtung (rot, klein)	
20	980624	Dichtung	
21	190174	Gebläse	
22	078082	Frontblech	VC 205 E
22	078081	Frontblech	VC 255 E
23	256036	Kabelbaum	
24	0020051519	Adapter	mit Pos. 09, 13
25	0020029605	Klammer UDK (10 St.)	


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

08a Hydraulikteile

VC 205 E

VC 255 E



02-08 - 038.01

08a Hydraulikteile

VC 205 E

VC 255 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-038	
01	181022	Ausdehnungsgefäß 12 ltr.	
02	081082	Anschluss	
03	981176	Dichtung (10 St.)	
04	019104	Rohr	mit Pos. 33
05	982409	O-Ring	
06	093826	Rohr	Abbildung entspricht VCW-Ausführung mit Pos. 12, 19, 59, 60
07	100376	Temperaturbegrenzer	
08	256036	Kabelbaum	
09	252602	Klemmfeder	
10	980977	Dichtung	
11	129231	T-Stück	mit Pos. 16
12	981152	Dichtung (10 St.)	
13	950017	Kappe	
14	150221	Überströmventil	mit Pos. 15, 16, 33, 2,5 m
15	126158	Klemmfeder	
16	981175	Dichtung (10 St.)	
17	981163	Dichtung (10 St.)	
18	080712	Abzweiganschluss	mit Pos. 19
19	981151	Dichtung (10 St.)	
20	089247	Anschlussrohr	mit Pos. 19
21	-	-	Pos. entfällt
22	-	-	Pos. entfällt
23	-	-	Pos. entfällt
24	-	-	Pos. entfällt
25	-	-	Pos. entfällt
26	-	-	Pos. entfällt
27	-	-	Pos. entfällt
28	-	-	Pos. entfällt
29	-	-	Pos. entfällt
30	-	-	Pos. entfällt
31	-	-	Pos. entfällt
32	-	-	Pos. entfällt
33	981165	Dichtung (10 St.)	
34	-	-	Pos. entfällt
35	-	-	Pos. entfällt
36	082424	Flanschplatte	mit Pos. 19 und 37
36	080225	Rohr	für Speicheranschluss, nicht dargestellt
36	981142	Dichtung (10 St.)	für Speicheranschlussrohre, nicht dargestellt
36	136376	Nippel	für Speicheranschlussrohre, nicht dargestellt
37	980953	Dichtung	
38	085753	Halter	
39	118946	Linsenschraube	
40	235715	Blebschraube ISO 7049	
41	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 37
42	160913	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 19, 43-45
43	061707	Schnellentlüfter	
44	118951	Linsenschraube	
45	118960	Linsenschraube	
46	085737	Halter	
47	202622	Senkschraube	


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

08a Hydraulikteile

VC 205 E

VC 255 E



02-08 - 038.01

08a Hydraulikteile

VC 205 E

VC 255 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-038	
48	084138	Schlauch	mit Pos. 10, 19, 49
49	981158	Dichtung (10 St.)	
50	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
51	981155	Dichtung (10 St.)	
52	085751	Halter	
53	019103	Rohr	mit Pos. 10, 19
54	490409	Linsenschraube	
55	070334	Blechschraube	
56	151041	Strömungsschalter	
57	126246	Mikroschalter	
58	080225	Rohr	mit Pos. 19
59	981142	Dichtung (10 St.)	
60	136376	Nippel	
61	981234	Dichtung (10 St.)	


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)

VC 205 E

VC 255 E



02 - 08 - 039

08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)

VC 205 E

VC 255 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-039	
01	088840	Steuerleitung	mit Pos. 02
02	981155	Dichtung (10 St.)	
03	088841	Steuerleitung	mit Pos. 02
04	088842	Steuerleitung	mit Pos. 02
05	088959	Steuerleitung	mit Pos. 02, Manometer
06	109921	Stopfen	mit Pos. 07
07	981154	Dichtung (10 St.)	
08	154150	Bügel	
09	085751	Halter	
10	085752	Halter	
11	151041	Strömungsschalter	
12	126246	Mikroschalter	
13	154133	Bügel	
14	172941	Hülse	für Geräte ohne Vorrangumschaltventil


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12a Schaltkasten (Gehäuse)

VC 205 E

VC 255 E



02 - 12 - 022

12a Schaltkasten (Gehäuse)

VC 205 E


VC 255 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-022	
01	295173	Rückwand	
02	295174	Gehäuse	
03	209576	Deckel	
04	101272	Manometer	
05	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00)
06	138918	Schraube	
07	139225	Schraube	
08	114271	Knopf	

12b Schaltkasten (Leiterplatten)

VC 205 E

VC 255 E



02 - 12 - 023

12b Schaltkasten (Leiterplatten)

VC 205 E

VC 255 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-023	
01	130426	Leiterplatte (CPU)	mit Pos. 02-04, 13, 14
02	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT
03	251956	Sicherung 2,5A T (10 St.)	2,5 AT
04	720733	Montagehilfe	
05	256028	Kabelbaum Anschl.-Schaltkasten	
06	100565	Gasfeuerungsautomat	
07	130408	Leiterplatte (Luftüberwachung)	
08	287445	Transformator	Netz
09	170375	Magnet	
10	090721	Elektrode	
11	256036	Kabelbaum	
12	-	-	zur Pumpe, nicht einzeln lieferbar
13	734145	Brückenstecker (8-polig)	
14	734391	Steckverbinder (Rast 5, 2-polig)	


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12c Anschlusskasten

VC 205 E

VC 255 E



02 - 12 - 003

12c Anschlusskasten

VC 205 E

VC 255 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-003	
00	208845	Träger	für Vorinstallation, nicht dargestellt
00	235755	Blechschraube	Befestigung Anschlusskasten, nicht dargestellt
01	121120	Anschlusskasten	mit Pos. 02-10
02	076032	Deckel	mit Pos. 03
03	138920	Schraube	
04	711294	Abdeckung	mit Pos. 05
05	139226	Schraube	
06	201858	Kabeldurchführung	
07	188675	Schelle	
08	226721	Klemme	3-polig
08	226720	Klemme	aus Art.Nr. 300904, 3-polig (reverse)
09	226719	Klemme	4-polig
10	226718	Klemme	7-polig
11	226722	Klemme	Anschluss Heizungsregler, 5-polig
12	733294	Verbindungsleitung	Heizungsregler


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Baugruppenübersicht

VCW 205 E

VCW 255 E



02 -00 - 030.01


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

01a Wasserschalter

VCW 205 E

VCW 255 E



02 - 01 - 001.01

01a Wasserschalter

VCW 205 E

VCW 255 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-001	
00	085750	Halter	Wasserschalter/Rahmen, nicht dargestellt
01	011260	Wasserschalter	VCW 205 E, mit Pos. 2-11, 14
01	011261	Wasserschalter	VCW 255 E, mit Pos. 2-11, 14
02	013049	Wasserschalter-Oberteil, TEC WS60	mit Pos. 03 und 04
02	982317	O-Ring	für Oberteil (Stopfbuchse), nicht dargestellt
03	126246	Mikroschalter	
04	205548	Abdeckhaube	
05	011910	Venturidüse	
06	118946	Linsenschraube	
07	981898	Dichtung	
08	012686	Ventil Überdruck, Tec WS	
09	012950	Wassermengenregler	
10	981158	Dichtung (10 St.)	
11	010738	Einstellspindel, TEC WS	VCW 205 E
11	010739	Einstellspindel	VCW 255 E
12	981165	Dichtung (10 St.)	
13	981170	Dichtung (10 St.)	
14	219602	Klammer	Noryl
14	154181	Bügel	Draht
15	154149	Bügel	
16	-	-	Anschlussrohre siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile
17	235715	Blechschraube ISO 7049	
18	128519	Sieb	
19	982334	O-Ring 'D'	


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

01b Vorrangumschaltventil

VCW 205 E

VCW 255 E



02 - 01 - 002. 01

01b Vorrangumschaltventil

VCW 205 E

VCW 255 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	085753	Halter	
03	085752	Halter	
04	154150	Bügel	
05	981151	Dichtung (10 St.)	
06	981154	Dichtung (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile bzw. 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
08	981155	Dichtung (10 St.)	
09	235715	Blechschraube ISO 7049	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	733291	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten, nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	980953	Dichtung	
16	010354	Membrane	


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

04 Brenner

VCW 205 E

VCW 255 E



02 -04 - 020

04 Brenner

VCW 205 E

VCW 255 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-020	
01	050463	Brenner	VCW 205 E, E (H), mit Pos. 02
01	050462	Brenner	VCW 205 E, LL (L), mit Pos. 02
01	050464	Brenner	VCW 205 E, P (PB), mit Pos. 02
01	050466	Brenner	VCW 255 E, E (H), mit Pos. 02
01	050465	Brenner	VCW 255 E, LL (L), mit Pos. 02
01	050467	Brenner	VCW 255 E, P (PB), mit Pos. 02
02	183629	Verteilerrohr	VCW 205 E, E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183673	Verteilerrohr	VCW 205 E, LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183607	Verteilerrohr	VCW 205 E, P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183609	Verteilerrohr	VCW 255 E, E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183608	Verteilerrohr	VCW 255 E, LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183610	Verteilerrohr	VCW 255 E, P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
03	133930	Schraube, spezial	
04	221732	Stütze	
05	235715	Blechschrabe ISO 7049	
06	-	-	nicht einzeln lieferbar
07	118944	Linsenschraube	
08	090721	Elektrode	mit Pos. 09
09	235740	Blechschrabe	
10	255762	Kabel	Ionisation
11	081654	Anschlußstück	VCW 205 E, mit Pos. 12, 13
11	081655	Anschlusstück	VCW 255 E, mit Pos. 12, 13
12	981151	Dichtung (10 St.)	
13	981152	Dichtung (10 St.)	
14	019131	Rohr	VCW 205 E, mit Pos. 13, 15
14	019132	Rohr	VCW 255 E, mit Pos. 13, 15
15	981158	Dichtung (10 St.)	
16	235727	Blechschrabe	
17	982498	Dichtung	
18	982446	Dichtung	


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

05 Gasregelteile

VCW 205 E

VCW 255 E



02 - 05 - 008

05 Gasregelteile

VCW 205 E

VCW 255 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-008	
01	053344	Gasarmatur	VCW 205,255 E, E,LL (H,L), mit Pos. 02-12, 21
01	053345	Gasarmatur	VCW 205,255 E, P (PB), mit Pos. 02-14, 21
02	982446	Dichtung	
03	118942	Linsenschraube	
04	108901	Sieb	
05	050227	Servodruckregler	VCW 205,255 E, E,LL (H,L), mit Pos. 07
05	050228	Servodruckregler	VCW 205,255 E, P (PB), mit Pos. 07
06	170373	Magnet	VCW 205,255 E, E,LL (H,L)
06	170374	Magnet	VCW 205,255 E, P (PB)
07	980951	Dichtung	
08	118943	Flachkopfschraube	
09	170375	Magnet	
10	118883	Flachkopfschraube ISO 7045	
11	204102	Abdeckhaube	
12	118945	Linsenschraube	
13	982314	O-Ring	VCW 205,255 E, P (PB)
14	049619	Vordüse	VCW 205,255 E, P (PB), D=2X3,00 mm
15	256037	Kabelbaum	
16	082602	Gasanschluss	
17	982310	Dichtung	
18	-	-	Pos. entfällt
19	070334	Blechschraube	
20	-	-	Pos. entfällt
21	-	-	siehe Pos. 01, nicht einzeln lieferbar


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

06 Wärmetauscher

VCW 205 E

VCW 255 E



02 - 06 - 021

06 Wärmetauscher

VCW 205 E

VCW 255 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-021	
01	065026	Wärmetauscher HW	VCW 205 E, mit Pos. 02
01	065027	Wärmetauscher HW	VCW 255 E, mit Pos. 02
02	981170	Dichtung (10 St.)	
03	081656	Anschlußstück	VCW 205 E, mit Pos. 02,04
03	081657	Anschlußstück	VCW 255 E, mit Pos. 02,04
04	981151	Dichtung (10 St.)	
05	019129	Rohr	VCW 205 E, mit Pos. 02, 04, 06, 08
05	019130	Rohr	VCW 255 E, mit Pos. 02, 04, 06, 08
06	140015	Entlüftungsschraube	
07	981166	Dichtung (10 St.)	
08	252805	Fühler (NTC)	
09	256037	Kabelbaum	
10	078082	Frontblech	VCW 205 E
10	078081	Frontblech	VCW 255 E
11	235727	Blechschrabe	
12	064884	Wärmetauscher BW (U-Satz)	mit Pos. 13-21
13	-	-	nicht einzeln lieferbar
14	981151	Dichtung (10 St.)	
15	253807	Verbindung	
16	981163	Dichtung (10 St.)	
17	250264	Steckhülse	
18	154159	Bügel	
19	154160	Bügel	
20	982332	O-Ring	
21	982409	O-Ring	
22	133399	Nippel	


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

07a Verkleidungsteile

VCW 205 E

VCW 255 E



02 -07 - 030

07a Verkleidungsteile

VCW 205 E

VCW 255 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-030	
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	079989	Seitenteil, links	mit Pos. 03, 04, 18
02	079990	Seitenteil, rechts	mit Pos. 03, 05, 18
03	287036	Aufnahme	
04	072130	Fangband, links	
05	072129	Fangband, rechts	
06	086985	Halter	
07	235727	Blechschrabe	
08	086474	Halter	mit Pos. 09
09	235756	Blechschrabe	
10	078290	Frontblech, oben	mit Pos. 11-13
11	285523	Drucktaste, rechts	
12	285522	Drucktaste, links	
13	082920	Haken	
14	078291	Frontblech, unten	mit Pos. 15-18
15	0020010672	Scharnier, rechts + links	
16	-	-	nicht einzeln lieferbar, siehe Pos. 15
17	085755	Halter	
18	139208	PT-Schraube	
19	144306	Haken	


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

07b Luft-/Abgasführung

VCW 205 E

VCW 255 E



02 - 07 - 032.01

07b Luft-/Abgasführung

VCW 205 E

VCW 255 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-032	
01	076118	Deckel	mit Pos. 02, 04, 05, 06
02	161225	Schauglas	mit Pos. 03
03	235748	Blechschraube	
04	204063	Verschlusskappe	
05	980765	Dichtung (rot, groß)	
06	981039	Dichtungssatz	
07	235715	Blechschraube ISO 7049	
08	086985	Halter	
09	981110	Dichtung Silikon (DN 63)	
10	079433	Luftführung	
11	133513	Pitotrohr	
12	084139	Schlauch	
13	980625	Dichtung	
14	133627	Messnippel	
15	139420	Stopfen	
16	010082	Verschlusschraube	
17	050562	Druckwächter	
18	139238	Schraube	
19	980766	Dichtung (rot, klein)	
20	980624	Dichtung	
21	190174	Gebläse	
22	078082	Frontblech	VCW 205 E
22	078081	Frontblech	VCW 255 E
23	256037	Kabelbaum	
24	0020051519	Adapter	mit Pos. 09, 13
25	0020029605	Klammer UDK (10 St.)	


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

08a Hydraulikteile

VCW 205 E

VCW 255 E



02-08 - 038.01

08a Hydraulikteile

VCW 205 E

VCW 255 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-038	
01	181022	Ausdehnungsgefäß 12 ltr.	
02	081082	Anschluss	
03	981176	Dichtung (10 St.)	
04	019104	Rohr	mit Pos. 33
05	982409	O-Ring	
06	019107	Rohr	mit Pos. 05 und 12
07	100376	Temperaturbegrenzer	
08	256037	Kabelbaum	
09	252602	Klemmfeder	
10	980977	Dichtung	
11	129231	T-Stück	mit Pos. 16
12	981152	Dichtung (10 St.)	
13	950017	Kappe	
14	150221	Überströmventil	mit Pos. 15, 16, 33, 2,5 m
15	126158	Klemmfeder	
16	981175	Dichtung (10 St.)	
17	981163	Dichtung (10 St.)	
18	080712	Abzweiganschluss	mit Pos. 19
19	981151	Dichtung (10 St.)	
20	089247	Anschlussrohr	mit Pos. 19
21	089245	Anschlussrohr	mit Pos. 19
22	252805	Fühler (NTC)	
23	733171	Flachstecker	
24	064884	Wärmetauscher BW (U-Satz)	
25	089260	Kaltwasser-Anschlussrohr	mit Pos. 17, 26, 27, 28
26	981170	Dichtung (10 St.)	
27	981634	Dichtung	
28	010050	Schraube	
29	081422	Warmwasseranschlussrohr	mit Pos. 30
30	982332	O-Ring	
31	011260	Wasserschalter	VCW 205 E
31	011261	Wasserschalter	VCW 255 E
32	080965	Kaltwasser-Anschlussrohr	
33	981165	Dichtung (10 St.)	
34	154181	Bügel	
35	154149	Bügel	
36	082424	Flanschplatte	mit Pos. 19 und 37
37	980953	Dichtung	
38	085753	Halter	
39	118946	Linsenschraube	
40	235715	Blechschraube ISO 7049	
41	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 37
42	160913	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 19, 43-45
43	061707	Schnellentlüfter	
44	118951	Linsenschraube	
45	118960	Linsenschraube	
46	085737	Halter	
47	202622	Senkschraube	
48	084138	Schlauch	mit Pos. 10, 19, 49
49	981158	Dichtung (10 St.)	


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

08a Hydraulikteile

VCW 205 E

VCW 255 E



02-08 - 038.01

08a Hydraulikteile

VCW 205 E

VCW 255 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-038	
50	-	-	Steuerleitungen siehe Baugruppe 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
51	981155	Dichtung (10 St.)	
52	085751	Halter	
53	019103	Rohr	mit Pos. 10 und 19
54	490409	Linsenschraube	
55	070334	Blechschraube	
56	151041	Strömungsschalter	
57	126246	Mikroschalter	
58	-	-	Pos. entfällt
59	-	-	Pos. entfällt
60	-	-	Pos. entfällt
61	981234	Dichtung (10 St.)	


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)

VCW 205 E

VCW 255 E



02 - 08 - 039

08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)

VCW 205 E

VCW 255 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-039	
01	088840	Steuerleitung	mit Pos. 02
02	981155	Dichtung (10 St.)	
03	088841	Steuerleitung	mit Pos. 02
04	088842	Steuerleitung	mit Pos. 02
05	088959	Steuerleitung	mit Pos. 02, Manometer
06	109921	Stopfen	mit Pos. 07
07	981154	Dichtung (10 St.)	
08	154150	Bügel	
09	085751	Halter	
10	085752	Halter	
11	151041	Strömungsschalter	
12	126246	Mikroschalter	
13	154133	Bügel	
14	-	-	Pos. entfällt


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

08c Hydraulikteile (Zirkulation)

VCW 205 E

VCW 255 E



02 - 06 - 014 - 01

08c Hydraulikteile (Zirkulation)

VCW 205 E

VCW 255 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-014	
01	080295	Rohr	mit Pos. 02-05
02	981170	Dichtung (10 St.)	
03	981163	Dichtung (10 St.)	
04	140015	Entlüftungsschraube	
05	981166	Dichtung (10 St.)	
06	150234	Überstromventil	mit Pos. 03, 07
07	126158	Klemmfeder	
08	080297	Rohr	mit Pos. 09-12
09	980471	Dichtung	
10	111214	Überwurfmutter	
11	111309	Überwurfmutter	
12	981143	Dichtung (10 St.)	
13	154149	Bügel	
14	219602	Klammer	Noryl
14	154181	Bügel	Draht
15	080294	Rohr	mit Pos. 16-18
16	981165	Dichtung (10 St.)	
17	111320	Überwurfmutter	
18	981140	Dichtung, 3/4 (10 St.)	
19	080293	Rohr	mit Pos. 10 und 20
20	980410	Dichtring	
21	082072	Doppelnippel	
22	080296	Rohr	mit Pos. 11 und 12
23	154159	Bügel	


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12a Schaltkasten (Gehäuse)

VCW 205 E

VCW 255 E



02 - 12 - 022

12a Schaltkasten (Gehäuse)

VCW 205 E


VCW 255 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-022	
01	295173	Rückwand	
02	295174	Gehäuse	
03	209576	Deckel	
04	101272	Manometer	
05	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00)
06	138918	Schraube	
07	139225	Schraube	
08	114271	Knopf	

12b Schaltkasten (Leiterplatten)

VCW 205 E

VCW 255 E



02 - 12 - 023

12b Schaltkasten (Leiterplatten)

VCW 205 E

VCW 255 E

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-023	
01	130426	Leiterplatte (CPU)	mit Pos. 02-04, 13, 14
02	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT
03	251956	Sicherung 2,5A T (10 St.)	2,5 AT
04	720733	Montagehilfe	
05	256028	Kabelbaum Anschl.-Schaltkasten	
06	100565	Gasfeuerungsautomat	
07	130408	Leiterplatte (Luftüberwachung)	
08	287445	Transformator	Netz
09	170375	Magnet	
10	090721	Elektrode	
11	256037	Kabelbaum	
12	-	-	zur Pumpe, nicht einzeln lieferbar
13	734145	Brückenstecker (8-polig)	
14	734391	Steckverbinder (Rast 5, 2-polig)	


Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12c Anschlusskasten

VCW 205 E

VCW 255 E



02 - 12 - 003

12c Anschlusskasten

VCW 205 E

VCW 255 E


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-003	
00	208845	Träger	für Vorinstallation, nicht dargestellt
00	235755	Blechschraube	Befestigung Anschlusskasten, nicht dargestellt
01	121120	Anschlusskasten	mit Pos. 02-10
02	076032	Deckel	mit Pos. 03
03	138920	Schraube	
04	711294	Abdeckung	mit Pos. 05
05	139226	Schraube	
06	201858	Kabeldurchführung	
07	188675	Schelle	
08	226721	Klemme	3-polig
08	226720	Klemme	aus Art.Nr. 300904, 3-polig (reverse)
09	226719	Klemme	4-polig
10	226718	Klemme	7-polig
11	226722	Klemme	Anschluss Heizungsregler, 5-polig
12	733294	Verbindungsleitung	Heizungsregler

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Baugruppenübersicht


VC 195 E-C



02 -00 - 031

01 Vorrangumschaltventil

VC 195 E-C



02 - 01 - 002. 01

01 Vorrangumschaltventil

VC 195 E-C


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	085753	Halter	
03	085752	Halter	
04	154150	Bügel	
05	981151	Dichtung (10 St.)	
06	981154	Dichtung (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile bzw. 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
08	981155	Dichtung (10 St.)	
09	235715	Blechschraube ISO 7049	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	733291	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	980953	Dichtung	
16	010354	Membrane	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

04 Brenner

VC 195 E-C



02 -04 - 020

04 Brenner

VC 195 E-C


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-020	
01	050463	Brenner	VC 195 E-C, E (H), mit Pos. 02
01	050462	Brenner	VC 195 E-C, LL (L), mit Pos. 02
01	050464	Brenner	VC 195 E-C, P (PB), mit Pos. 02
02	183629	Verteilerrohr	VC 195 E-C, E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183673	Verteilerrohr	VC 195 E-C, LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183607	Verteilerrohr	VC 195 E-C, P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
03	133930	Schraube, spezial	
04	221732	Stütze	
05	235715	Blechschaube ISO 7049	
06	-	-	nicht einzeln lieferbar
07	118944	Linsenschraube	
08	090721	Elektrode	mit Pos. 09
09	235740	Blechschaube	
10	255762	Kabel	Ionisation
11	081654	Anschlußstück	mit Pos. 12, 13
12	981151	Dichtung (10 St.)	
13	981152	Dichtung (10 St.)	
14	019131	Rohr	mit Pos. 13, 15
15	981158	Dichtung (10 St.)	
16	235727	Blechschaube	
17	982498	Dichtung	
18	982446	Dichtung	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

05 Gasregelteile

VC 195 E-C



02 - 05 - 008

05 Gasregelteile

VC 195 E-C


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-008	
01	053344	Gasarmatur	VC 195 E-C, E,LL (H,L), mit Pos. 02-12, 21
01	053345	Gasarmatur	VC 195 E-C, P (PB), mit Pos. 02-12, 21
02	982446	Dichtung	
03	118942	Linsenschraube	
04	108901	Sieb	
05	050227	Servodruckregler	mit Pos. 07
06	170373	Magnet	
07	980951	Dichtung	
08	118943	Flachkopfschraube	
09	170375	Magnet	
10	118883	Flachkopfschraube ISO 7045	
11	204102	Abdeckhaube	
12	118945	Linsenschraube	
13	982314	O-Ring	VC 195 E-C, P (PB)
14	049619	Vordüse	VC 195 E-C, P (PB), D=2X3,00 mm
15	256036	Kabelbaum	
16	082602	Gasanschluss	
17	982310	Dichtung	
18	-	-	Pos. entfällt
19	070334	Blehschraube	
20	-	-	Pos. entfällt
21	-	-	siehe Pos. 01, nicht einzeln lieferbar

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

06 Wärmetauscher

VC 195 E-C



02 - 06 - 022

06 Wärmetauscher

VC 195 E-C


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-022	
01	065026	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02
02	981170	Dichtung (10 St.)	
03	081656	Anschlußstück	mit Pos. 02, 04
04	981151	Dichtung (10 St.)	
05	019129	Rohr	mit Pos. 02, 04, 06, 08
06	140015	Entlüftungsschraube	
07	981166	Dichtung (10 St.)	
08	252805	Fühler (NTC)	
09	256036	Kabelbaum	
10	078082	Frontblech	
11	235727	Blebschraube	
12	-	-	Pos. entfällt
13	-	-	Pos. entfällt
14	-	-	Pos. entfällt
15	-	-	Pos. entfällt
16	-	-	Pos. entfällt
17	-	-	Pos. entfällt
18	-	-	Pos. entfällt

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

07a Verkleidungsteile

VC 195 E-C



02 -07 - 033

07a Verkleidungsteile

VC 195 E-C


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-033	
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	195983	Lasche	
02	235756	Blechschaube	
03	079996	Seitenteil, rechts	mit Pos. 04-06, 13
04	287036	Aufnahme	
05	088019	Scharnier	mit Pos. 06
06	500046	Blechschaube	
07	079995	Seitenteil, links	mit Pos. 4
08	078314	Frontblech, unten	mit Pos. 09, 10
09	170346	Magnet	
09	090815	Beipack	Rastbolzen Türverschluss
10	124870	Buchse	
11	078313	Frontblech, oben	mit Pos. 12, 15
12	082922	Haken	
13	088018	Scharnier	
14	144306	Haken	
15	183512	Führung	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

07b Luft-/Abgasführung

VC 195 E-C



02 - 07 - 032.01

07b Luft-/Abgasführung

VC 195 E-C


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-032	
01	076118	Deckel	mit Pos. 02, 04, 05, 06
02	161225	Schauglas	mit Pos. 03
03	235748	Blechschraube	
04	204063	Verschlusskappe	
05	980765	Dichtung (rot, groß)	
06	981039	Dichtungssatz	
07	235715	Blechschraube ISO 7049	
08	086985	Halter	
09	981110	Dichtung Silikon (DN 63)	
10	079433	Luftführung	
11	133513	Pitotrohr	
12	084139	Schlauch	
13	980625	Dichtung	
14	133627	Messnippel	
15	139420	Stopfen	
16	010082	Verschlusschraube	
17	050562	Druckwächter	
18	139238	Schraube	
19	980766	Dichtung (rot, klein)	
20	980624	Dichtung	
21	190174	Gebläse	
22	078082	Frontblech	
23	256036	Kabelbaum	
24	0020051519	Adapter	mit Pos. 09, 13
25	0020029605	Klammer UDK (10 St.)	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

08a Hydraulikteile

VC 195 E-C



02 -08 - 112

08a Hydraulikteile

VC 195 E-C


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-112	
01	181022	Ausdehnungsgefäß 12 ltr.	
02	081082	Anschluss	
03	981176	Dichtung (10 St.)	
04	019104	Rohr	mit Pos. 33
05	-	-	Pos. entfällt
06	093826	Rohr	Abbildung entspricht VCW-Ausführung
07	100376	Temperaturbegrenzer	
08	256036	Kabelbaum	
09	252602	Klemmfeder	
10	980977	Dichtung	
11	129231	T-Stück	mit Pos. 16
12	981152	Dichtung (10 St.)	
13	950017	Kappe	
14	150221	Überströmventil	2,5 m (mit Pos. 15,16,33)
15	126158	Klemmfeder	
16	981175	Dichtung (10 St.)	
17	-	-	Pos. entfällt
18	080712	Abzweiganschluss	mit Pos. 19
19	981151	Dichtung (10 St.)	
20	089247	Anschlussrohr	mit Pos. 19
21	-	-	Pos. entfällt
22	-	-	Pos. entfällt
23	-	-	Pos. entfällt
24	-	-	Pos. entfällt
25	-	-	Pos. entfällt
26	-	-	Pos. entfällt
27	-	-	Pos. entfällt
28	-	-	Pos. entfällt
29	-	-	Pos. entfällt
30	981234	Dichtung (10 St.)	
31	-	-	Pos. entfällt
32	-	-	Pos. entfällt
33	981165	Dichtung (10 St.)	
34	-	-	Pos. entfällt
35	-	-	Pos. entfällt
36	082424	Flanschplatte	mit Pos. 19,37
37	980953	Dichtung	
38	085753	Halter	
39	118946	Linsenschraube	
40	235715	Blechschrabe ISO 7049	
41	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 37
42	160913	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 19,43-45
43	061707	Schnellentlüfter	
44	118951	Linsenschraube	
45	118960	Linsenschraube	
46	085737	Halter	
47	202622	Senkschraube	
48	084138	Schlauch	
49	981158	Dichtung (10 St.)	
50	-	-	Steuerleitungen siehe 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

08a Hydraulikteile

VC 195 E-C



02 -08 - 112


08a Hydraulikteile

VC 195 E-C

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-112	
51	981155	Dichtung (10 St.)	
52	085751	Halter	
53	019103	Rohr	mit Pos. 10,19
54	490409	Linsenschraube	
55	070334	Blechschraube	
56	151041	Strömungsschalter	
57	126246	Mikroschalter	

08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)

VC 195 E-C



02 - 08 - 039

08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)

VC 195 E-C


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-039	
01	088840	Steuerleitung	mit Pos. 02
02	981155	Dichtung (10 St.)	
03	088841	Steuerleitung	mit Pos. 02
04	088842	Steuerleitung	mit Pos. 02
05	088959	Steuerleitung	mit Pos. 02, Manometer
06	109921	Stopfen	mit Pos. 07
07	981154	Dichtung (10 St.)	
08	154150	Bügel	
09	085751	Halter	
10	085752	Halter	
11	151041	Strömungsschalter	
12	126246	Mikroschalter	
13	154133	Bügel	
14	172941	Hülse	für Geräte ohne Vorrangumschaltventil

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12a Schaltkasten (Gehäuse)

VC 195 E-C



02 - 12 - 022


12a Schaltkasten (Gehäuse)

VC 195 E-C

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-022	
01	295173	Rückwand	
02	295174	Gehäuse	
03	209576	Deckel	
04	101272	Manometer	
05	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00)
06	138918	Schraube	
07	139225	Schraube	
08	114271	Knopf	

12b Schaltkasten (Leiterplatten)

VC 195 E-C



02 - 12 - 023

12b Schaltkasten (Leiterplatten)

VC 195 E-C


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-023	
01	130426	Leiterplatte (CPU)	mit Pos. 02-04, 13, 14
02	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT
03	251956	Sicherung 2,5A T (10 St.)	2,5 AT
04	720733	Montagehilfe	
05	256028	Kabelbaum Anschl.-Schaltkasten	
06	100565	Gasfeuerungsautomat	
07	130408	Leiterplatte (Luftüberwachung)	
08	287445	Transformator	Netz
09	170375	Magnet	
10	090721	Elektrode	
11	256036	Kabelbaum	
12	-	-	zur Pumpe, nicht einzeln lieferbar
13	734145	Brückenstecker (8-polig)	
14	734391	Steckverbinder (Rast 5, 2-polig)	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12c Anschlusskasten

VC 195 E-C



02 - 12 - 003

12c Anschlusskasten

VC 195 E-C


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-003	
00	208845	Träger	für Vorinstallation, nicht dargestellt
00	235755	Blechschraube	Befestigung Anschlusskasten, nicht dargestellt
01	121120	Anschlusskasten	mit Pos. 02-10
02	076032	Deckel	mit Pos. 03
03	138920	Schraube	
04	711294	Abdeckung	mit Pos. 05
05	139226	Schraube	
06	201858	Kabeldurchführung	
07	188675	Schelle	
08	226721	Klemme	3-polig
08	226720	Klemme	aus Art.Nr. 300904, 3-polig (reverse)
09	226719	Klemme	4-polig
10	226718	Klemme	7-polig
11	226722	Klemme	Anschluss Heizungsregler, 5-polig
12	733294	Verbindungsleitung	Heizungsregler

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

Baugruppenübersicht


VCW 195 E-C



02 -00 - 032.01

01a Wasserschalter

VCW 195 E-C



02 - 01 - 001.01

01a Wasserschalter

VCW 195 E-C


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-001	
00	085750	Halter	Wasserschalter/Rahmen, nicht dargestellt
01	011260	Wasserschalter	mit Pos. 2-11, 14
02	013049	Wasserschalter-Oberteil, TEC WS60	mit Pos. 03, 04
02	982317	O-Ring	für Oberteil (Stopfbuchse), nicht dargestellt
03	126246	Mikroschalter	
04	205548	Abdeckhaube	
05	011910	Venturidüse	
06	118946	Linsenschraube	
07	981898	Dichtung	
08	012686	Ventil Überdruck, Tec WS	
09	012950	Wassermengenregler	
10	981158	Dichtung (10 St.)	
11	010738	Einstellspindel, TEC WS	
12	981165	Dichtung (10 St.)	
13	981170	Dichtung (10 St.)	
14	219602	Klammer	Noryl
14	154181	Bügel	Draht
15	154149	Bügel	
16	-	-	Anschlussrohre siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile
17	235715	Blehschraube ISO 7049	
18	128519	Sieb	
19	982334	O-Ring 'D'	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

01b Vorrangumschaltventil

VCW 195 E-C



02 - 01 - 002. 01


01b Vorrangumschaltventil

VCW 195 E-C

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-01-002	
01	082424	Flanschplatte	mit Pos. 05, 15
02	085753	Halter	
03	085752	Halter	
04	154150	Bügel	
05	981151	Dichtung (10 St.)	
06	981154	Dichtung (10 St.)	
07	-	-	Anschlussrohre und Steuerleitungen siehe Baugruppe 08a Hydraulikteile bzw. 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)
08	981155	Dichtung (10 St.)	
09	235715	Blechschraube ISO 7049	
10	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 11-16
10	733291	Kabelbaum	für Vorrangumschaltventil/Schaltkasten nicht dargestellt
11	118946	Linsenschraube	
12	295131	Oberteil	mit Pos. 14
13	105740	Zylinderschraube	
14	079515	Abdeckhaube	
15	980953	Dichtung	
16	010354	Membrane	

04 Brenner

VCW 195 E-C



02 -04 - 020


04 Brenner

VCW 195 E-C

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-04-020	
01	050463	Brenner	VCW 195 E-C, E (H), mit Pos. 02
01	050462	Brenner	VCW 195 E-C, LL (L), mit Pos. 02
01	050464	Brenner	VCW 195 E-C, P (PB), mit Pos. 02
02	183629	Verteilerrohr	VCW 195 E-C, E (H), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183673	Verteilerrohr	VCW 195 E-C, LL (L), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
02	183607	Verteilerrohr	VCW 195 E-C, P (PB), incl. Brennerdüsen und Umstellschild
03	133930	Schraube, spezial	
04	221732	Stütze	
05	235715	Blechschaube ISO 7049	
06	-	-	nicht einzeln lieferbar
07	118944	Linsenschraube	
08	090721	Elektrode	mit Pos. 09
09	235740	Blechschaube	
10	255762	Kabel	Ionisation
11	081654	Anschlußstück	mit Pos. 12, 13
12	981151	Dichtung (10 St.)	
13	981152	Dichtung (10 St.)	
14	019131	Rohr	mit Pos. 13, 15
15	981158	Dichtung (10 St.)	
16	235727	Blechschaube	
17	982498	Dichtung	
18	982446	Dichtung	

05 Gasregelteile

VCW 195 E-C



02 - 05 - 008

05 Gasregelteile

VCW 195 E-C


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-05-008	
01	053344	Gasarmatur	VCW 195 E-C, E,LL (H,L), mit Pos. 02-12, 21
01	053345	Gasarmatur	VCW 195 E-C, P (PB), mit Pos. 02-12, 21
02	982446	Dichtung	
03	118942	Linsenschraube	
04	108901	Sieb	
05	050227	Servodruckregler	mit Pos. 07
06	170373	Magnet	
07	980951	Dichtung	
08	118943	Flachkopfschraube	
09	170375	Magnet	
10	118883	Flachkopfschraube ISO 7045	
11	204102	Abdeckhaube	
12	118945	Linsenschraube	
13	982314	O-Ring	VCW 195 E-C, P (PB)
14	049619	Vordüse	VCW 195 E-C, P (PB), D=2X3,00 mm
15	256046	Kabelbaum	
16	082602	Gasanschluss	
17	982310	Dichtung	
18	-	-	Pos. entfällt
19	070334	Blehschraube	
20	-	-	Pos. entfällt
21	-	-	siehe Pos. 01, nicht einzeln lieferbar

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

06 Wärmetauscher

VCW 195 E-C



02 - 06 - 022

06 Wärmetauscher

VCW 195 E-C


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-022	
01	065026	Wärmetauscher HW	mit Pos. 02
02	981170	Dichtung (10 St.)	
03	081656	Anschlußstück	mit Pos. 02 und 04
04	981151	Dichtung (10 St.)	
05	019129	Rohr	mit Pos. 02, 04, 06, 08
06	140015	Entlüftungsschraube	
07	981166	Dichtung (10 St.)	
08	252805	Fühler (NTC)	
09	256046	Kabelbaum	
10	078082	Frontblech	
11	235727	Blechschraube	
12	064947	Wärmetauscher BW	mit Pos. 13,17,18
13	981161	Dichtung (10 St.)	
14	136389	Nippel (BW)	
15	126158	Klemmfeder	
16	981163	Dichtung (10 St.)	
17	136387	Nippel (HW) GB	
18	981152	Dichtung (10 St.)	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

07a Verkleidungsteile

VCW 195 E-C



02 -07 - 033


07a Verkleidungsteile

VCW 195 E-C

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-033	
00	086467	Geräte-Aufhängung	nicht dargestellt
01	195983	Lasche	
02	235756	Blechschaube	
03	079996	Seitenteil, rechts	mit Pos. 04-06, 13
04	287036	Aufnahme	
05	088019	Scharnier	mit Pos. 06
06	500046	Blechschaube	
07	079995	Seitenteil, links	mit Pos. 4
08	078314	Frontblech, unten	mit Pos. 09, 10
09	170346	Magnet	
09	090815	Beipack	Rastbolzen Türverschluss
10	124870	Buchse	
11	078313	Frontblech, oben	mit Pos. 12, 15
12	082922	Haken	
13	088018	Scharnier	
14	144306	Haken	
15	183512	Führung	

07b Luft-/Abgasführung

VCW 195 E-C



02 - 07 - 032.01


07b Luft-/Abgasführung

VCW 195 E-C

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-07-032	
01	076118	Deckel	mit Pos. 02, 04, 05, 06
02	161225	Schauglas	mit Pos. 03
03	235748	Blechschraube	
04	204063	Verschlusskappe	
05	980765	Dichtung (rot, groß)	
06	981039	Dichtungssatz	
07	235715	Blechschraube ISO 7049	
08	086985	Halter	
09	981110	Dichtung Silikon (DN 63)	
10	079433	Luftführung	
11	133513	Pitotrohr	
12	084139	Schlauch	
13	980625	Dichtung	
14	133627	Messnippel	
15	139420	Stopfen	
16	010082	Verschlusschraube	
17	050562	Druckwächter	
18	139238	Schraube	
19	980766	Dichtung (rot, klein)	
20	980624	Dichtung	
21	190174	Gebläse	
22	078082	Frontblech	
23	256046	Kabelbaum	
24	0020051519	Adapter	mit Pos. 09, 13
25	0020029605	Klammer UDK (10 St.)	

08a Hydraulikteile

VCW 195 E-C



02-08 - 112

08a Hydraulikteile

VCW 195 E-C


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-112	
01	181022	Ausdehnungsgefäß 12 ltr.	
02	081082	Anschluss	
03	981176	Dichtung (10 St.)	
04	019104	Rohr	mit Pos. 33
05	136389	Nippel (BW)	
06	019203	Anschlussrohr	mit Pos. 12
07	100376	Temperaturbegrenzer	
08	256046	Kabelbaum	
09	252602	Klemmfeder	
10	980977	Dichtung	
11	129231	T-Stück	mit Pos. 16
12	981152	Dichtung (10 St.)	
13	950017	Kappe	
14	150221	Überströmventil	2,5 m (mit Pos. 15,16,33)
15	126158	Klemmfeder	
16	981175	Dichtung (10 St.)	
17	981163	Dichtung (10 St.)	
18	080712	Abzweiganschluss	mit Pos. 19
19	981151	Dichtung (10 St.)	
20	089247	Anschlussrohr	mit Pos. 19
21	089024	Anschlussrohr	
22	087966	Anschlusstück	
23	981161	Dichtung (10 St.)	
24	064947	Wärmetauscher BW	mit Pos. 12,23,27
25	089058	Kaltwasser-Anschlussrohr	
26	981170	Dichtung (10 St.)	
27	136387	Nippel (HW) GB	
28	-	-	Pos. entfällt
29	089022	Warmwasseranschlussrohr	
30	981234	Dichtung (10 St.)	
31	011260	Wasserschalter	
32	080965	Kaltwasser-Anschlussrohr	mit Pos. 33
33	981165	Dichtung (10 St.)	
34	154181	Bügel	
35	154149	Bügel	
36	082424	Flanschplatte	mit Pos. 19,37
37	980953	Dichtung	
38	085753	Halter	
39	118946	Linsenschraube	
40	235715	Blechschraube ISO 7049	
41	014631	Vorrangumschaltventil	mit Pos. 37
42	160913	Pumpe 5,0 m	mit Pos. 19,43-45
43	061707	Schnellentlüfter	
44	118951	Linsenschraube	
45	118960	Linsenschraube	
46	085737	Halter	
47	202622	Senkschraube	
48	084138	Schlauch	
49	981158	Dichtung (10 St.)	
50	-	-	Steuerleitungen siehe 08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

08a Hydraulikteile

VCW 195 E-C



02 -08 - 112


08a Hydraulikteile

VCW 195 E-C

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-112	
51	981155	Dichtung (10 St.)	
52	085751	Halter	
53	019103	Rohr	mit Pos. 10,19
54	490409	Linsenschraube	
55	070334	Blechschraube	
56	151041	Strömungsschalter	
57	126246	Mikroschalter	

08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)

VCW 195 E-C



02 - 08 - 039


08b Hydraulikteile (Steuerleitungen)

VCW 195 E-C

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-08-039	
01	088840	Steuerleitung	mit Pos. 02
02	981155	Dichtung (10 St.)	
03	088841	Steuerleitung	mit Pos. 02
04	088842	Steuerleitung	mit Pos. 02
05	088959	Steuerleitung	mit Pos. 02, Manometer
06	109921	Stopfen	mit Pos. 07
07	981154	Dichtung (10 St.)	
08	154150	Bügel	
09	085751	Halter	
10	085752	Halter	
11	151041	Strömungsschalter	
12	126246	Mikroschalter	
13	154133	Bügel	
14	-	-	Pos. entfällt

08c Hydraulikteile (Zirkulation)

VCW 195 E-C



02 - 06 - 014 - 01

08c Hydraulikteile (Zirkulation)

VCW 195 E-C


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-06-014	
01	080295	Rohr	mit Pos. 02-05
02	981170	Dichtung (10 St.)	
03	981163	Dichtung (10 St.)	
04	140015	Entlüftungsschraube	
05	981166	Dichtung (10 St.)	
06	150234	Überstromventil	mit Pos. 03, 07
07	126158	Klemmfeder	
08	080297	Rohr	mit Pos. 09-12
09	980471	Dichtung	
10	111214	Überwurfmutter	
11	111309	Überwurfmutter	
12	981143	Dichtung (10 St.)	
13	154149	Bügel	
14	219602	Klammer	Noryl
14	154181	Bügel	Draht
15	080294	Rohr	mit Pos. 16-18
16	981165	Dichtung (10 St.)	
17	111320	Überwurfmutter	
18	981140	Dichtung, 3/4 (10 St.)	
19	080293	Rohr	mit Pos. 10, 20
20	980410	Dichtring	
21	082072	Doppelnippel	
22	080296	Rohr	mit Pos. 11, 12
23	154159	Bügel	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12a Schaltkasten (Gehäuse)

VCW 195 E-C



02 - 12 - 022


12a Schaltkasten (Gehäuse)

VCW 195 E-C

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-022	
01	295173	Rückwand	
02	295174	Gehäuse	
03	209576	Deckel	
04	101272	Manometer	
05	088959	Steuerleitung	Manometer (bis 07/00)
06	138918	Schraube	
07	139225	Schraube	
08	114271	Knopf	

12b Schaltkasten (Leiterplatten)

VCW 195 E-C



02 - 12 - 023

12b Schaltkasten (Leiterplatten)

VCW 195 E-C


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-023	
01	130426	Leiterplatte (CPU)	mit Pos. 02-04, 13, 14
02	251961	Sicherung 1,25A T (10 St.)	1,25 AT
03	251956	Sicherung 2,5A T (10 St.)	2,5 AT
04	720733	Montagehilfe	
05	256028	Kabelbaum Anschl.-Schaltkasten	
06	100565	Gasfeuerungsautomat	
07	130408	Leiterplatte (Luftüberwachung)	
08	287445	Transformator	Netz
09	170375	Magnet	
10	090721	Elektrode	
11	256046	Kabelbaum	
12	-	-	zur Pumpe, nicht einzeln lieferbar
13	734145	Brückenstecker (8-polig)	
14	734391	Steckverbinder (Rast 5, 2-polig)	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12c Anschlusskasten

VCW 195 E-C




02 - 12 - 003


12c Anschlusskasten


VCW 195 E-C

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		02-12-003	
00	208845	Träger	für Vorinstallation, nicht dargestellt
00	235755	Blechschraube	Befestigung Anschlusskasten, nicht dargestellt
01	121120	Anschlusskasten	mit Pos. 02-10
02	076032	Deckel	mit Pos. 03
03	138920	Schraube	
04	711294	Abdeckung	mit Pos. 05
05	139226	Schraube	
06	201858	Kabeldurchführung	
07	188675	Schelle	
08	226721	Klemme	3-polig
08	226720	Klemme	aus Art.Nr. 300904, 3-polig (reverse)
09	226719	Klemme	4-polig
10	226718	Klemme	7-polig
11	226722	Klemme	Anschluss Heizungsregler, 5-polig
12	733294	Verbindungsleitung	Heizungsregler



Notizen





Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0
Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de