



Запасные части




Saunier Duval

Themaclassic C 30 E







| | | |
|--------|----|-------------------|
| S54656 | 50 | Винт |
| S10592 | 1 | Лицевая крышка |
| S10595 | 1 | Панель управления |
| S10017 | 10 | Фирмовый знак |
| S10143 | 1 | Боковая крышка |




| | | |
|--------|---|----------------|
| S12062 | 1 | Планка подвеса |
| S10188 | 1 | Тягоперыватель |




| | | |
|--------|----|---------------------|
| S10601 | 1 | Теплообменник |
| S54497 | 10 | Фиксатор |
| S54968 | 50 | Прокладка кольцевая |
| S10066 | 1 | Теплоизоляция |




| | | | |
|--------|-----|---|--|
| S10037 | 1 | | Контрольный электрод |
| S10038 | 1 | | Электроды розжига |
| S10189 | 1 | A | Газовый коллектор горелки в сборе G 20 |
| S10148 | 1 | A | Газовый коллектор горелки в сборе G 30 |
| S10374 | 1 | | Горелка |
| S52969 | 16 | b | Сопло горелки G 20-1,20 |
| S52959 | 16 | b | Сопло горелки G 30 |
| S54656 | 50 | | Винт |
| S54852 | 100 | | Прокладка |
| S54906 | 50 | | Винт |




| | | | |
|--------|-----|---|--------------------|
| S10716 | 1 | g | Газовый клапан G20 |
| S10715 | 1 | g | Газовый клапан G30 |
| S10717 | 1 | A | Шаговый привод G20 |
| S10718 | 1 | A | Шаговый привод G30 |
| S12096 | 1 | | Прокладка + гайка |
| S54852 | 100 | | Прокладка |




| | | |
|--------|----|------------------------------------|
| S57398 | 1 | Датчик температуры |
| S10080 | 1 | Аварийный датчик температуры |
| S10623 | 1 | Термостат тяги аварийный |
| S10610 | 1 | Термостат тяги регулирующий |
| S10608 | 1 | Кабельный жгут |
| S10620 | 1 | Панель управления |
| S10744 | 5 | Предохранитель 630мА |
| S54838 | 75 | Винт |
| S10101 | 1 | Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ |
| S12117 | 1 | Кабель электропитания |
| S10470 | 1 | Плата основная |
| S10087 | 1 | Кабель генератора искрообразования |
| S10169 | 1 | Кабель дисплея |
| S57427 | 1 | Генератор искрообразования |
| S54906 | 50 | Винт |
| S10093 | 1 | Коробка управления |
| S10094 | 1 | Крышка коробки управления |




| | | |
|--------|----|----------------------|
| S54665 | 20 | Прокладка кольцевая |
| S10053 | 1 | Блок насоса |
| S10055 | 1 | Двигатель насоса |
| S10054 | 1 | Фильтр отопления |
| S54664 | 20 | Прокладка кольцевая |
| S10732 | 10 | Фиксатор |
| S10063 | 1 | Кран дренажа |
| S54661 | 20 | Прокладка кольцевая |
| S54662 | 10 | Фиксатор Ø10 |
| S10056 | 1 | Воздухоотводчик |
| S57205 | 1 | Датчик давления воды |




| | | |
|--------|----|-------------------|
| S10166 | 1 | Теплообменник ГВС |
| 54659 | 50 | Винт |
| S54660 | 20 | Прокладка |




| | | |
|--------|----|--------------------------------|
| S54215 | 5 | Прокладка кольцевая |
| S52617 | 1 | Байпас |
| S54909 | 15 | Фиксатор |
| S10208 | 1 | Зходовой клапан |
| S54840 | 10 | Прокладка кольцевая |
| S54550 | 10 | Фиксатор |
| S54657 | 10 | Фиксатор |
| S10067 | 1 | Предохранительный клапан 3 Бар |
| S10064 | 1 | Корпус трехходового клапана |
| S57206 | 1 | Привод трехходового клапана |
| S54663 | 10 | Фиксатор |
| S54665 | 20 | Прокладка кольцевая |





| | | |
|------------|----|-----------------------------|
| S10069 | 1 | Фильтр ГВС |
| S54550 | 10 | Фиксатор |
| S54657 | 10 | Фиксатор |
| S54658 | 20 | Прокладка кольцевая |
| S57202 | 1 | Датчик протока ГВС |
| S54840 | 10 | Прокладка кольцевая |
| S10206 | 1 | Корпус фильтра |
| S54662 | 10 | Фиксатор Ø10 |
| S10068 | 1 | Удлинитель системы подпитки |
| S10070 | 1 | Система подпитки |
| S54661 | 20 | Прокладка кольцевая |
| 0020018450 | 1 | Фиксатор |
| 0020018449 | 1 | Ремешок |




| | | |
|--------|-----|--|
| S10605 | 1 | Трубка насос-теплообменник |
| S10604 | 1 | Трубка теплообменник – Зходовой клапан |
| S10220 | 1 | Трубка газовый клапан – горелка |
| S54665 | 20 | Прокладка кольцевая |
| S54852 | 100 | Прокладка |




| | | |
|--------|----|------------------------|
| S10062 | 1 | Расширительный бак 5 л |
| S10051 | 1 | Комплект гибкой трубки |
| S54661 | 20 | Прокладка кольцевая |
| S54662 | 10 | Фиксатор Ø10 |




| | | |
|--------|-----|--|
| S10362 | 1 | Набор прокладок |
| S10365 | 1 | Набор прокладок + ограничитель расхода |
| S10075 | 1 | Кран отопления в сборе |
| S10076 | 1 | Кран воды в сборе |
| S10078 | 1 | Кран подачи газа |
| S10120 | 50 | Прокладка |
| S54851 | 100 | Прокладка |
| S54182 | 100 | Прокладка |
| 54667 | 10 | Фиксатор |
| S10128 | 10 | Ограничитель расхода воды |



- 1- Температурний датчик тяги (низька температура).
- 2- Температурний датчик тяги (висока температура).
- 3- Тягопереривач
- 4- Теплообмінник продукти згорання - вода
- 5- Камера згорання
- 6- Аварійний датчик температури
- 7- Компенсатор об'єму
- 8 - Електрод іонізаційний
- 9- Пальник
- 10- Електрод розпалу
- 11- Насос
- 12- Датчик температури опалення
- 13- Блок розпалу
- 14- Байпас
- 15- Датчик тиску
- 16- Теплообмінник ГВП
- 17- Клапан триходовий
- 18 - Блок газовий
- 19- Кран зливу води
- 20 - Датчик протоку ГВП
- 21- Фільтр опалення
- 22- Фільтр санітарної води
- 23- Система підживлення водою
- 24- Клапан запобіжний ЗБар



- A- Вхід води з системи опалення
 B- Холодна вода
 C- Вихід води в систему опалення
 D- Вихід гарячої води
 E- Газ



M/A – включено/выключено
P – насос
AL – блок розжига

CH – отопление
N – общий
SAN – горячая вода

INTERFACE – интерфейс пользователя (пульт управления с дисплеем)

K4 – аварийный датчик температуры
K11/K12 – датчики тяги температурные (аварийный/регулирующий)

Db – датчик протока ГВС

Cp – датчик давления воды в системе отопления

Vm – модулирующий клапан газового блока

EVS – газовый блок

TA – комнатный терморегулятор

FA – электроды розжига

EI – электрод ионизации

CTN2(NTC) – термистор регулирования отопления/горячей воды

F1 – электрический предохранитель

Дополнительные принадлежности:

Opt – плата подключения дополнительных устройств
CTN4 – (NTC4)термистор датчика наружной температуры

S1(S600)– переключатель привода заслонки дымохода (переключатель удалить, если привод присоединен)

EXADIAL – прибор для управления котлом по телефону

