



840132_06 DE/AT 11/2009

■ Lüftungsgeräte • Recalair, recoVAIR

VWL

recoVAIR 180, 250, 400

recoVAIR 275, 350

recoVAIR 275/3, 350/3

recoVAIR 275/3 R1, 350/3 R1


Inhalt

04 Gebläseeinheit	VWL	Seite 2
06 Wärmetauschereinheit		Seite 4
12 Schaltkasten		Seite 6
06 recoVAIR 180, 250, 400	recoVAIR 180, 250, 400	Seite 8
06 recoVAIR 275, recoVAIR 350	recoVAIR 275, 350	Seite 10
06 recoVAIR 275/3, recoVAIR 350/3	recoVAIR 275/3, 350/3	Seite 12
06 recoVAIR 275/3 R1, recoVAIR 350/3 R1	recoVAIR 275/3 R1, 350/3 R1	Seite 14
Notizen		Seite 16

Um alle Funktionen des Vaillant Gerätes auf Dauer sicherzustellen und um den zugelassenen Serienstand nicht zu verändern, dürfen bei Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten nur Original Vaillant Ersatzteile verwendet werden!

04 Gebläseeinheit

VWL



05 - 06 - 033

04 Gebläseeinheit

VWL


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-033	
01	-	-	nicht mehr lieferbar
02	-	-	nicht mehr lieferbar
03	235708	Blechschaube	
04	-	-	nicht mehr lieferbar
05	491421	Fächerscheibe	
06	950237	Mutter	
07	114618	Sondermutter	
08	118938	Flachkopfschraube ISO 7045	
09	118936	Zylinderschraube KS/S	
10	190131	Gebläse	
11	-	-	251395 ist nicht mehr lieferbar
12	-	-	nicht mehr lieferbar
13	-	-	nicht mehr lieferbar
14	-	-	nicht mehr lieferbar
15	-	-	nicht mehr lieferbar
16	-	-	nicht mehr lieferbar
17	-	-	nicht mehr lieferbar
18	086451	Halter rechts	Halter links ist nicht mehr lieferbar
19	-	-	nicht mehr lieferbar

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

06 Wärmetauschereinheit

VWL



05 - 06 - 034

06 Wärmetauschereinheit

VWL


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-034	
01	209565	Deckel	
02	114619	Käfigmutter M 5	
03	151621	Filter	Abluft
04	151623	Filter	Außenluft
05	064861	Wärmetauscher	Luft / Abgas
06	140803	Nacherhitzer	Wasser, mit Pos. 07, 08
07	085133	Winkelverschraubung	Ø 12 mm
08	980940	Dichtung	Ø 12 mm
09	-	-	nicht mehr lieferbar
10	076038	Deckel für Wärmetauschereinheit	
11	076038	Deckel für Wärmetauschereinheit	
12	138915	Rändelschraube	
13	105812	Zylinderschraube	
14	-	-	nicht mehr lieferbar
15	282539	Schelle	Ø 90 mm
15	282540	Schelle	Ø 110 mm
15	282541	Schelle	Ø 130 mm
16	146001	Abgasrohr	Ø 90 x 1000 (mit Drosselblende)
16	146002	Abgasrohr	Ø 110 x 1000 (mit Drosselblende)
16	146003	Abgasrohr	Ø 130 x 1000 (mit Drosselblende)
17	080833	Anschluss	
18	114848	Sechskantmutter	
19	980224	Rechteckdichtring	
20	086453	Halter rechts	
20	086454	Halter links	
21	-	-	nicht mehr lieferbar
22	235708	Blehschraube	
23	-	-	nicht mehr lieferbar
24	-	-	nicht mehr lieferbar
25	192966	Rohr	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

12 Schaltkasten

VWL



05 - 06 - 035

12 Schaltkasten

VWL


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-035	
01	139206	PT-Schraube	
02	235748	Blechschraube ISO 7049	
03	235741	Blechschraube	
04	150012	Fächerscheibe	
05	201848	Kabeldurchführung	
06	720812	Deckel	
07	720813	Deckel	
08	201849	Kabeldurchführung	
09	251955	Sicherung 2,0A T (10 St.)	
10	130349	Leiterplatte	mit Pos. 09
11	050536	Druckwächter	
12	111066	Magnetventil	
13	170337	Magnetspule	
14	-	-	nicht mehr lieferbar
15	129225	T-Stück	
16	080833	Anschluss	
17	980224	Rechteckdichtring	
18	114848	Sechskantmutter	
19	188642	Schelle	
20	-	-	nicht mehr lieferbar

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

06 recoVAIR 180, 250, 400

recoVAIR 180, recoVAIR 250, recoVAIR 400



05 - 06 - 022.01

06 recoVAIR 180, 250, 400

recoVAIR 180, recoVAIR 250, recoVAIR 400


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-022	
00	0020052439	Filter, Set	nicht dargestellt, recoVAIR 180
00	0020052440	Filter, Set	nicht dargestellt, recoVAIR 250
00	0020052443	Filter, Set	nicht dargestellt, recoVAIR 400
00	0020052441	Filter, Set Bypass	nicht dargestellt, recoVAIR 180
00	0020052442	Filter, Set Bypass	nicht dargestellt, recoVAIR 250, 400
00	130857	Leiterplatte für Fernbedienung	nicht dargestellt
00	182156	Brücke (5 St.)	nicht dargestellt
00	200426	Anschlusszubehör	nicht dargestellt
01	981380	Dichtung (4 St.)	recoVAIR 250
01	981382	Dichtung (4 St.)	recoVAIR 400
02	545679	Schwingungsdämpfer rechts	recoVAIR 180
02	545680	Schwingungsdämpfer links	recoVAIR 180
02	545677	Schwingungsdämpfer rechts	recoVAIR 250
02	545678	Schwingungsdämpfer links	recoVAIR 250
02	545681	Schwingungsdämpfer links/rechts	recoVAIR 400
03	130856	Leiterplatte (intern)	recoVAIR 180
03	130856	Leiterplatte (intern)	recoVAIR 250
03	130858	Leiterplatte (intern)	recoVAIR 400
04	130855	Leiterplatte (extern)	
05	287453	Transformator	recoVAIR 180
05	287453	Transformator	recoVAIR 250
05	287454	Transformator	recoVAIR 400
06	190275	Gebälse	recoVAIR 180
06	190275	Gebälse	recoVAIR 250
06	190276	Gebälse	recoVAIR 400
07	256804	Fühler (intern)	
08	078160	Frontplatte	recoVAIR 180
08	078161	Frontplatte	recoVAIR 250
08	104504	Frontplatte	recoVAIR 400
09	0020053589	Bypass (ehem. Zubehör 307321)	recoVAIR 180
09	0020053589	Bypass (ehem. Zubehör 307321)	recoVAIR 250
09	0020053590	Bypass (ehem. Zubehör 307322)	recoVAIR 400
10	0020053591	Fernbedienung (ehem. Zubehör 306765)	

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

06 recoVAIR 275, recoVAIR 350

recoVAIR 275, recoVAIR 350



05 - 06 - 036.03

06 recoVAIR 275, recoVAIR 350

recoVAIR 275, recoVAIR 350


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-036	
01	0020025052	Leiterplatte	
02	0020025054	Gebälse	recoVAIR 275
02	0020025056	Gebälse	recoVAIR 350
03	0020025060	Fühler, NTC mit Kabel	
04	0020025062	Anschluss, Stecker	
05	0020025064	Frontblech	
06	0020025066	Wärmetauscher	recoVAIR 275
06	0020025068	Wärmetauscher	recoVAIR 350
07	0020025074	Schiene, Wandmontage	
08	0020025084	Kabelbaum, zum Regler	
09	0020025080	Griff, Filter-	
10	0020025082	Dichtung Filterhalter (2 St.)	
11	0020025072	Kabelbaum, Bypass	
12	0020025076	Stecker, für Regler	
13	0020025070	Regler, mit Verkleidung	
14	0020025057	Buchse, Trichter	inkl. Schlauchanschluss und Gewinding
15	0020023930	Filter, G3 Zubehör recoVAIR	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
15	0020026061	Filter, F6 Zubehör recoVAIR	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
16	0020056836	Filtergriff, Bypass	
17	0020023929	Bypass, kpl. recoVAIR	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar, mit Pos. 16 und 18 (G3)
18	0020023931	Filter, G3 Zubehör Bypass recoVAIR	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
19	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
20	0020093888	Mutter	mit Pos. 19
21	980978	Dichtung	
22	981638	Dichtung	
23	011502	Siphon-Unterteil	
24	0020093884	Siphon	mit Pos. 21, 22, 23
25	981157	Rechteckdichtring (10 St.)	
26	011597	Kondenswasserleitung	mit Pos. 25

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

06 recoVAIR 275/3, recoVAIR 350/3

recoVAIR 275/3, recoVAIR 350/3



05 - 06 - 042.05

06 recoVAIR 275/3, recoVAIR 350/3

recoVAIR 275/3, recoVAIR 350/3


Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-042	
01	0020025052	Leiterplatte	
02	0020047173	Gebläse	recoVAIR 275/3, unten
02	0020047174	Gebläse	recoVAIR 350/3, unten
03	0020025060	Fühler, NTC mit Kabel	
04	0020054338	Anschluss, Stecker	
04a	-	-	Position entfällt für dieses Gerät
05	0020047177	Frontblech	
06	0020025066	Wärmetauscher	recoVAIR 275/3
06	0020025068	Wärmetauscher	recoVAIR 350/3
07	0020025074	Schiene, Wandmontage	
08	0020048460	Kabelbaum, zum Regler	
09	0020025080	Griff, Filter-	
10	0020025082	Dichtung Filterhalter (2 St.)	
11	0020047175	Gebläse	recoVAIR 275/3, oben
11	0020047176	Gebläse	recoVAIR 350/3, oben
12	0020025076	Stecker, für Regler	
13	0020025070	Regler, mit Verkleidung	
14	0020049778	Abstandhalter, mit Kantenschutz	
15	0020023930	Filter, G3 Zubehör recoVAIR	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
15	0020026061	Filter, F6 Zubehör recoVAIR	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
16	0020051008	Dichtung (2 St.)	ggf. auf benötigte Länge kürzen
17	0020057608	Isolierung	
18	0020079861	Kondensatablauf, Buchse	
19	0020056836	Filtergriff, Bypass	
20	0020023929	Bypass, kpl. recoVAIR	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar, mit Pos. 19 und 21 (G3)
21	0020023931	Filter, G3 Zubehör Bypass recoVAIR	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
22	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
23	0020093888	Mutter	mit Pos. 22
24	980978	Dichtung	
25	981638	Dichtung	
26	011502	Siphon-Unterteil	
27	0020093884	Siphon	mit Pos. 24, 25, 26
28	981157	Rechteckdichtring (10 St.)	
29	011597	Kondenswasserleitung	mit Pos. 28

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.

06 recoVAIR 275/3 R1, recoVAIR 350/3 R1

recoVAIR 275/3 R1, recoVAIR 350/3 R1



05 - 06 - 088


06 recoVAIR 275/3 R1, recoVAIR 350/3 R1

recoVAIR 275/3 R1, recoVAIR 350/3 R1

Pos.	Teile-Nr.	Bezeichnung	Typ, Bemerkung
		05-06-088	
01	0020025052	Leiterplatte	
02	0020093803	Gebläse, unten	recoVAIR 275/3 R1
02	0020093804	Gebläse, unten	recoVAIR 350/3 R1
03	0020025060	Fühler, NTC mit Kabel	
04	0020054338	Anschluss, Stecker	
04a	-	-	Position entfällt für dieses Gerät
05	0020047177	Frontblech	
06	0020025066	Wärmetauscher	recoVAIR 275/3 R1
06	0020025068	Wärmetauscher	recoVAIR 350/3 R1
07	0020025074	Schiene, Wandmontage	
08	0020048460	Kabelbaum, zum Regler	
09	0020025080	Griff, Filter-	
10	0020025082	Dichtung Filterhalter (2 St.)	
11	0020047175	Gebläse	recoVAIR 275/3 R1, oben
11	0020047176	Gebläse	recoVAIR 350/3 R1, oben
12	0020025076	Stecker, für Regler	
13	0020025070	Regler, mit Verkleidung	
14	0020049778	Abstandhalter, mit Kantenschutz	
15	0020023930	Filter, G3 Zubehör recoVAIR	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
15	0020026061	Filter, F6 Zubehör recoVAIR	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
16	0020051008	Dichtung (2 St.)	ggf. auf benötigte Länge kürzen
17	0020057608	Isolierung	
18	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar
19	0020056836	Filtergriff, Bypass	
20	0020023929	Bypass, kpl. recoVAIR	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar, mit Pos. 19 und 21 (G3)
21	0020023931	Filter, G3 Zubehör Bypass recoVAIR	Zubehör, nicht als Ersatzteil lieferbar
22	981140	Rechteckdichtring 3/4 (10 St.)	
23	0020093888	Mutter	mit Pos. 22
24	980978	Dichtung	
25	981638	Dichtung	
26	011502	Siphon-Unterteil	
27	0020093884	Siphon	mit Pos. 24, 25, 26
28	981157	Rechteckdichtring (10 St.)	
29	011597	Kondenswasserleitung	mit Pos. 28
30	-	-	nicht als Ersatzteil lieferbar

Änderungen vorbehalten!

Die Bruttopreise entnehmen Sie bitte der jeweils gültigen Preisliste.



Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG
Berghäuser Str. 40 ■ 42859 Remscheid
Profif Hotline 0 18 05/99 91 20
Telefax 08 00/9 99 83 33 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de

Vaillant Austria GmbH
Forchheimergasse 7 ■ A-1230 Wien ■ Telefon 05/7050-1199
Telefax 05/7050-0 ■ www.vaillant.at ■ info@vaillant.at