

Для користувача

Посібник з експлуатації



calorMATIC 470

Залежний від погодних умов регулятор

UA

Зміст

1	Вказівки до посібника з експлуатації	3	5.3	Особливі режими роботи	28
1.1	Дотримання вимог спільно діючої документації	3	5.3.1	1 x нагрів бойлера	28
1.2	Зберігання документації	3	5.3.2	Режим Вечірка	28
1.3	Використані символи	3	5.3.3	1 день режим не вдома	29
1.4	Паспортна табличка	3	5.3.4	1 день режим я вдома	29
1.5	Сфера застосування посібника	3	5.3.5	Режим 1 x активна вентиляція	29
1.6	Маркування CE	3			
1.7	Список термінології	3			
2	Безпека	4	6	Технічне обслуговування і усунення несправностей	30
2.1	Вказівки з безпеки та застережні вказівки	4	6.1	Техобслуговування	30
2.1.1	Класифікація застережних вказівок	4	6.2	Очищення регулятора	30
2.1.2	Структура застережних вказівок	4	6.3	Виявлення та усунення несправностей	30
2.2	Використання за призначенням	4	7	Поради з економії енергії	31
2.3	Основні вказівки з безпеки	4	8	Гарантія та обслуговування клієнтів	32
3	Опис приладу	6	9	Виведення з експлуатації	33
3.1	Конструкція приладу	6	9.1	Заміна регулятора	33
3.2	Принцип роботи	6	9.2	Вторинна переробка та утилізація	33
3.3	Рівні управління	7	10	Технічні характеристики	34
3.3.1	Побудова структури меню	7	11	Список термінології	35
3.3.2	Основна індикація	7			
3.3.3	Рівні вибору	8			
3.3.4	Рівень настройки	8			
4	Управління	9			
4.1	Концепція управління	9			
4.1.1	Управління в основній індикації	9			
4.1.2	Управління за допомогою функціональних клавіш	10			
4.2	Огляд структури меню	11			
4.3	Огляд можливостей настройки і зчитування	14			
4.3.1	Огляд режимів роботи	14			
4.3.2	Огляд рівнів управління	15			
5	Опис роботи	19			
5.1	Функції	19			
5.1.1	Зчитування інформації	19			
5.1.2	Настройка бажаних темп-ра	20			
5.1.3	Настройка часових програм	21			
5.1.4	Дні не вдома настроїти	23			
5.1.5	Дні вдома настроїти	23			
5.1.6	Вибір мови	23			
5.1.7	Настройка часу	23			
5.1.8	Настройка дати	23			
5.1.9	Перехід на літній час	24			
5.1.10	Настройка контрастності дисплея	24			
5.1.11	Настройка зсуву температури приміщення	24			
5.1.12	Настройка зсуву зовнішньої температури	24			
5.1.13	Призначення назви контуру	24			
5.1.14	Повернення до заводської настройки	24			
5.1.15	Рівень спеціаліста	25			
5.2	Режими роботи	25			
5.2.1	Режими роботи для опалювального контуру	25			
5.2.2	Режими роботи для приготування гарячої води та циркуляції	26			
				Предметний покажчик	37

1 Вказівки до посібника з експлуатації

Цей посібник з експлуатації розрахований на користувача опалювальної установки. Жодної особливої підготовки не потрібно.

1.1 Дотримання вимог спільно діючої документації

При роботі з регулятором calorMATIC обов'язково дотримуйтеся вимог всіх посібників з експлуатації, що супроводжують інші вузли опалювальної установки.

1.2 Зберігання документації

Ретельно зберігайте цей посібник з експлуатації, а також всю спільно діючу документація для того, щоб:

- за необхідності вона була під рукою,
- вона зберігалася протягом всього терміну служби приладу,
- передавалася кожному наступному користувачу.

1.3 Використані символи

Нижче наводиться пояснення використаних в тексті символів.



Корисні вказівки та інформація

- Необхідні дії

1.4 Паспортна табличка

Паспортна табличка знаходиться всередині регулятора і не доступна ззовні.

1.5 Сфера застосування посібника

Цей посібник з експлуатації діє винятково для приладів з наступними артикульними номерами:

Позначення типу	Артикульний номер	Країна
VRC 470	0020108133	UA

Таб. 1.1 Огляд типів

10-значний артикульний номер можна визначити за серійним номером Вашого приладу. Артикульний номер знаходиться у другому рядку серійного номера. Серійний номер можна відобразити так: "Меню → Інформація → Серійний номер" (→ Мал. 4.10).

1.6 Маркування CE



Маркування CE свідчить про те, що регулятор calorMATIC відповідає основним вимогам діючих нормативів.

1.7 Список термінології

В списку термінології (→ Гл. 11) в кінці цього посібника містяться пояснення до спеціальних термінів.

2 Безпека

2.1 Вказівки з безпеки та застережні вказівки

- При роботі з регулятором calorMATIC дотримуйтесь загальних вказівок з безпеки та застережних вказівок, що передують кожній дії.

2.1.1 Класифікація застережних вказівок

Застережні вказівки класифіковані наступним чином застережними знаками і сигнальними словами щодо ступеня можливої небезпеки, на яку вони вказують:

Застережний знак	Сигнальне слово	Пояснення
	Небезпека!	Безпосередня небезпека для життя або небезпека тяжкого травмування
	Небезпека!	Небезпека для життя внаслідок ураження електричним струмом
	Попередження!	Небезпека легкого травмування
	Обережно!	Імовірність матеріальних збитків або завдання шкоди навколишньому середовищу

2.1.2 Структура застережних вказівок

Застережні вказівки позначені верхньою і нижньою розділовими лініями. Вони побудовані за наступним основним принципом:

	Сигнальне слово!
	Тип та джерело небезпеки!
	Пояснення до типу та джерела небезпеки

► Заходи із запобігання небезпеці

2.2 Використання за призначенням

Регулятор calorMATIC виготовлений за останнім словом техніки і з врахуванням загально визнаних правил техніки безпеки. Проте при використанні не за призначенням або при неправильному застосуванні існує імовірність пошкодження приладу та інших матеріальних цінностей.

Регулятор calorMATIC VRC 470 здійснює регулювання опалювальної установки vaillant у залежності від погоди та тривалості. Регулятор підключається до опалювального приладу vaillant. Регулятор керувати нагрівом гарячої води якщо підключено накопичувач гарячої води з циркуляцією або без циркуляції.

Інше використання, або таке, що виходить за вказані межі, вважається використанням не за призначенням. Виробник/постачальник не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок цього. Вся відповідальність лежить виключно на користувачеві.

Дотримання посібника з експлуатації

До використання за призначенням також належить дотримання даного посібника з експлуатації, а також всієї іншої документації.

2.3 Основні вказівки з безпеки

Встановлення приладу повинне виконуватися дипломованим спеціалістом. Цей спеціаліст бере на себе відповідальність за належне встановлення та введення в експлуатацію.

Захист від легіонели

Для запобігання інфікування збудником захворювання легіонелю регулятор оснащено функцією термічної дезінфекції. При активованій функції термічної дезінфекції вода в накопичувачі гарячої води принаймні на годину прогрівається до температури понад 60 °C. Під час встановлення регулятора спеціаліст активує функцію термічної дезінфекції.

- Запитайте спеціаліста, чи він активував функцію термічної дезінфекції.
- Попросіть спеціаліста пояснити принцип дії функції термічної дезінфекції.

Запобігання небезпеці ошпарювання

На точках відбору гарячої води при заданій температурі понад 60 °C існує небезпека ошпарювання. Малі діти та люди похилого віку можуть отримати опіки і при нижчих температурах.

- Виберіть доцільну задану температуру.
- При активованій функції термічної дезінфекції обговоріть зі спеціалістом наступне:
 - коли починається виконання функції термічної дезінфекції,
 - коли гаряча вода охолоне до заданої температури,
 - чи встановлено в опалювальну установку в якості захисту від ошпарювання змішувальний клапан,
 - які дії потрібно виконати, щоб уникнути ошпарювання.

Запобігання збоям в роботі

- Експлуатація опалювальної установки дозволяється лише в бездоганному технічному стані.
- Негайно доручайте усунення несправностей та пошкоджень, що знижують безпеку.


Запобігання викликаним морозом пошкодженням

При припиненні електропостачання або занадто низькій настройці температури приміщення в окремих кімнатах певні ділянки опалювальної установки можуть бути пошкоджені морозом.

- На період своєї відсутності в період морозів переконайтеся, в тому, що опалювальна установка продовжує працювати і що приміщення достатньо обігріваються.
- Дотримуйтеся вказівок із захисту від замерзання (→ Гл. 3.2).

3 Опис приладу

3.1 Конструкція приладу



Мал. 3.1 Вид зсередини calorMATIC

- 1 Дисплей
- 2 Діагностичне гніздо для спеціаліста
- 3 Права функціональна клавіша
- 4 Поворотна ручка (без функції натискання)
- 5 Ліва функціональна клавіша

3.2 Принцип роботи

Регулятор calorMATIC керує опалювальною установкою vaillant та температурою приготування гарячої води підключеного накопичувача гарячої води.

Якщо регулятор встановлений в житловому приміщенні, ви можете керувати опалювальною установкою та приготуванням гарячої води з житлового приміщення. Якщо регулятор встановлено в опалювальний прилад, ви можете управляти опалювальною установкою та приготуванням гарячої води з опалювального приладу.

Опалювальна установка

За допомогою регулятора можна налаштувати різні значення бажаної температури для різного часу доби і для різних днів тижня.

Регулятор calorMATIC є залежним від погодних умов регулятором зі встановленим зовні датчиком температури.

Датчик температури вимірює зовнішню температуру і передає її значення на регулятор. При низькій зовнішній температурі регулятор підвищує температуру лінії прямої подачі опалювальної установки vaillant. При підвищенні зовнішньої температури регулятор знижує температуру лінії прямої подачі. Таким чином регулятор реагує на коливання зовнішньої температури і підтримує температуру приміщення на постійному значенні бажаної температури, яку ви настроїли, за допомогою температури лінії прямої подачі.

функція захисту від замерзання захищає опалювальну установку і житло від викликаних морозом пошкоджень.

функція захисту від замерзання здійснює контроль зовнішньої температури. Якщо зовнішня температура:

- падає нижче 3°C , регулятор вмикає після завершення часу затримки захисту від замерзання опалювальний прилад і регулює температуру приміщення на 5°C .
- піднімається вище 4°C , регулятор не вмикає опалювальний прилад, але контролює зовнішню температуру.



Спеціаліст здійснює настройку часу затримки захисту від замерзання під час встановлення.

Приготування гарячої води

За допомогою регулятора calorMATIC можна налаштувати температуру і час приготування гарячої води. Опалювальний прилад нагріває воду в накопичувачі гарячої води до температури, яку ви налаштували. Ви можете налаштувати часові вікна, протягом яких температура гарячої води буде підтримуватись на заданому рівні.

Якщо в опалювальну установку встановлено циркуляційний насос, то часове вікно можна настроїти на циркуляцію. Під час настроєного часового вікна гаряча вода циркулює від накопичувача гарячої води до кранів і знову до накопичувача гарячої води. Якщо в цей час ви відкриєте кран, то з нього відразу потече гаряча вода.

На приготування гарячої води залежне від погодних умов регулювання опалювальною установкою не впливає.

Кілька опалювальних контурів

Регулятор може керувати двома опалювальними контурами:

- Два опалювальні контури незалежно один від одного, наприклад "КОНТУР 1" у будинку на одну сім'ю і "КОНТУР 2" у прибудові для квартирників.
- Два опалювальні контури в одній квартирі, наприклад, "КОНТУР 1" для радіаторів опалення і "КОНТУР 2" для опалення підлоги.

3.3 Рівні управління

Регулятор має два підпорядковані рівні управління.


Рівень управління для спеціаліста

Робота на рівні управління для спеціаліста можлива лише за наявності професійних знань, тому він захищений кодом. Тут спеціаліст може виконати адаптацію регулятора до опалювальної установки.

Рівень управління для користувача

Рівень управління для користувача відображає важливу інформацію і дає вам можливості настройки, що не потребують жодних попередніх професійних знань. За допомогою структури меню можна перейти до настроюваних значень або до значень, що підлягають лише зчитуванню.

3.3.1 Побудова структури меню



Мал. 3.2 Структура меню

- A Основна індикація
- 1 Рівень вибору 1
- 2 Рівень вибору 2
- 3 Рівень вибору 3
- 4 Рівень настройки

Структура меню регулятора розділена на чотири рівні. З основної індикації Ви потрапляєте на рівень вибору 1. Використовуючи до трьох рівнів вибору Ви за кожним разом переходите на один рівень нижче або вище в структурі меню. З найнижчого в даному випадку рівня Ви потрапляєте на рівень настройки.

3.3.2 Основна індикація


Основна індикація - це постійно видиме відображення на дисплеї. Основна індикація показує фактичні настройки та значення параметрів опалювальної установки. При виконанні певної настройки на регуляторі відображення на дисплеї основної індикації змінюється на індикацію нової настройки.

Основна індикація з'являється, коли Ви:

- натискаєте ліву функціональну клавішу і виходите таким чином з рівня вибору 1.
- не здійснюєте жодних дій з регулятором протягом понад 5 хвилин.



Якщо Ваша опалювальна установка має два незалежні опалювальні контури, то під час встановлення спеціаліст налаштовує основну індикацію на відображення значень опалювального контуру 1 або опалювального контуру 2.



Мал. 3.3 Основна індикація

- 1 Дата
- 2 Поточна температура приміщення
- 3 Час
- 4 Поточна функція правої функціональної клавіші (функція програмованої клавіші)
- 5 Поточна функція лівої функціональної клавіші (функція програмованої клавіші)
- 6 Бажана температура (задана температура приміщення)
- 7 Символ для режиму опалення в режимі роботи "Авто"
- 8 Настроєний режим роботи для режиму опалення

Символи для режиму опалення

- ☀ Сонце = режим опалення в межах настроєного часового вікна (режим "День")
- ☾ Місяць = режим опалення за межами настроєного часового вікна (режим "Ніч")

3 Опис приладу

Функція програмованої клавіші

Обидві функціональні клавіші виконують функцію програмованої клавіші.

Поточні функції функціональних клавіш відображаються в нижньому рядку дисплея.

У залежності від вибраного в структурі меню рівня вибору, пункту списку чи значення:

- поточна функція (5) для лівої функціональної клавіші може відрізнятись.
- поточна функція (4) для правої функціональної клавіші може відрізнятись.

Якщо Ви натискаєте, наприклад, ліву функціональну клавішу, то поточна функція лівої функціональної клавіші змінюється з "Меню" (→ Мал. 3.3) на "назад" (→ Мал. 3.4).

Меню

Якщо Ви натискаєте ліву функціональну клавішу "Меню", Ви потрапляєте з основної індикації на рівень вибору 1 структури меню.

Режим роботи

Якщо Ви натискаєте праву функціональну клавішу "Режим", Ви потрапляєте з основної індикації безпосередньо в настройки меню "Режим роботи". Таким чином Ви можете швидко змінити режим роботи КОНТУР 1" або "КОНТУР 2" (→ Гл. 4.3.1). Доступний для виконання Вами змін опалювальний контур залежить від настройки спеціаліста, виконаної під час встановлення.


Бажана температура

У залежності від режиму роботи бажана температура (6) на дисплей не виводиться. Так буває, наприклад, в режимі роботи "Режим Літній". Оскільки в літньому режимі опалення не працює, а, отже - опалювальний контур вимкнений, то й бажана температура відсутня.

3.3.3 Рівні вибору

Через рівні вибору Ви переходите до рівня настройки, де можна зчитувати і змінювати настройки.

Рівні вибору мають чотири зони індикації.




Мал. 3.4 Зони індикації на рівнях вибору

- 1 Смуга прокрутки (лише за наявності кількості пунктів списку, що перевищує одночасну місткість дисплею)
- 2 Поточні функції правої та лівої функціональних клавіш (функції програмованих клавіш)
- 3 Пункти списку рівнів вибору
- 4 Поточна функція або рівень вибору

3.3.4 Рівень настройки

На рівні настройки можна вибирати значення, які Ви збираєтесь зчитати або змінити.

Рівень настройки має п'ять зон індикації.



Мал. 3.5 Зона індикації на рівні настройки

- 1 Поточна зона настройки
- 2 Значення
- 3 Виділення (білий шрифт на чорному фоні) показує поточний вибір
- 4 Поточні функції правої та лівої функціональних клавіш (функції програмованих клавіш)
- 5 Рівень настройки

4 Управління

4.1 Концепція управління

Управління регулятором здійснюється за допомогою двох функціональних клавіш та однієї поворотної ручки (→ Гл. 3.1).

За допомогою функціональних клавіш:

- здійснюйте переміщення в структурі меню за рівнями вибору та рівнем настройки (→ Таб. 4.2),
- виділіть настройку,
- підтвердіть значення,
- активуйте режим роботи,
- перевірте зміну значення.

За допомогою поворотної ручки:

- здійснюйте переміщення між пунктами списку рівня вибору, повертаючи поворотну ручку ліворуч і праворуч,
- виділіть рівень вибору або рівень настройки,
- змініть вибране значення.

Дисплей показує відмічений рівень вибору, рівень настройки, або відмічене значення білим шрифтом на чорному фоні.



Якщо Ви не здійснюєте з регулятором жодних дій понад 5 хвилин, на дисплеї з'являється основна індикація.

4.1.1 Управління в основній індикації

З основної індикації можна безпосередньо змінювати "Бажану денну температуру" для поточного дня, шляхом повороту поворотної ручки.



Мал. 4.1 Запит зміни бажаної температури

На дисплеї з'являється запит, чи бажаєте Ви змінити "Бажану денну температуру" для поточного дня, або для всіх днів.

Змінити "Бажану денну температуру" лише для поточного дня:

- Поверніть поворотну ручку, щоб настроїти бажану температуру.

Через 12 секунд дисплей знову переходить в режим основної індикації. Настроєна бажана температура діє лише до кінця активного часового вікна поточного дня.

Змінити "Бажану денну температуру" для всіх днів:

- Поверніть поворотну ручку, щоб настроїти бажану денну температуру.
- Натисніть праву функціональну клавішу "ОК".

Дисплей переходить в режим основної індикації. Зміна бажаної денної температури приймається для всіх днів.

4.1.2 Управління за допомогою функціональних клавіш

Приклад: зміна часу

Ви бажаєте змінити час.


Дисплей відображає основну індикацію.

Якщо дисплей не відображає основну індикацію, натискайте ліву функціональну клавішу "назад", до появи на дисплеї основної індикації.



Мал. 4.2 Основна індикація

- Натисніть ліву функціональну клавішу "Меню".




Мал. 4.3 Рівень вибору 1: "Інформація"

Регулятор знаходиться зараз на рівні вибору 1.

Ліва функціональна клавіша має зараз функцію "назад" (на більш високий рівень вибору), а права функціональна клавіша - функцію "Вибір" (наступний рівень меню).

- Повертайте ручку до появи пункту списку "Основні параметри".



Мал. 4.4 Рівень вибору 1: "Основні параметри"


- Натисніть праву функціональну клавішу "Вибір".



Мал. 4.5 Рівень вибору 2: "Мова"


Регулятор знаходиться зараз на рівні вибору 2.

- Повертайте поворотну ручку до появи пункту списку "Дата / час".



Мал. 4.6 Рівень вибору 2: "Дата / час"

- Натисніть праву функціональну клавішу "Вибір".




Мал. 4.7 Рівень настройки: виділене значення для годин

Регулятор знаходиться зараз на рівні настройки "Час". Виділене значення для годин.

Ліва функціональна клавіша має зараз функцію "назад" (на більш високий рівень вибору), права функціональна клавіша - функцію "Змінити" (значення).

- Натисніть праву функціональну клавішу "Змінити".



Мал. 4.8 Рівень настройки: розблокувати значення для зміни

Тепер можна змінити значення, повертаючи поворотну ручку. Ліва функціональна клавіша має зараз функцію "Відмінити" (зміну), а права функціональна клавіша - функцію "ОК" (для підтвердження зміни).

- Поверніть поворотну ручку, щоб змінити значення.
- Натисніть праву функціональну клавішу "ОК", щоб підтвердити зміну.

Регулятор зберігає змінений час.

Дата / час	
Час	09:15
Дата	01.01.10
Літній	Викл.
назад	Змінити

Мал. 4.9 Рівень настройки: зміна збережена

- Кілька разів натисніть ліву функціональну клавішу "назад", щоб перейти назад на попередній рівень вибору і з рівня вибору 1 потрапити в основну індикацію.


4.2 Огляд структури меню




Лише за наявності другого опалювального контуру регулятор показує пункт списку "КОНТУР 2". Два тексти на дисплеї, що йдуть один за одним, означають, що один текст на дисплеї відповідає "КОНТУРУ 1", а інший текст на дисплеї - "КОНТУРУ 2".



Лише при підключенні відповідного модуля розширення регулятор показує відображені сірим кольором тексти на дисплеї. Про те, які з модулів розширення встановлені, Вам повідомить спеціаліст.



Мал. 4.10 Огляд структури меню, частина 1



Мал. 4.11 Огляд структури меню, частина 2

4.3 Огляд можливостей настройки і зчитування

Нижче в табличній формі наводиться огляд режимів роботи, а також - можливостей настройки і зчитування регулятора.

- Якщо колонка "Ширина кроку, вибір" не наведена, то ці значення Ви можете лише зчитувати, але не налаштувати.
- Якщо значення не настроєне на заводі-виробнику, оскільки воно підлягає вимірюванню на місці, то колонка "Заводська настройка" порожня.
- Якщо в одну колонку не внесено "рівень вибору 3", то з рівня вибору 2 Ви потрапляєте безпосередньо на рівень настройки.

- Внесіть в останню колонку "Власна настройка" значення, налаштовані Вами або спеціалістом.

4.3.1 Огляд режимів роботи

За допомогою правої функціональної клавіші Ви потрапляєте з основної індикації безпосередньо в настройки меню "Режим роботи".

Активований в поточний момент режим роботи відображається в основній індикації вгорі зліва.

При виборі особливого режиму роботи дисплей відображає особливий режим роботи.

Режим роботи	Настройка	Заводська настройка	Власна настройка
Поточний режим роботи			
Авто або Літо або День або Ніч або Система ВИКЛ (захист від замерзання активний)	Режим Авто Режим Літоній Режим День Режим Ніч Система ВИКЛ (захист від замерзання активний)	Авто (автоматичний режим активний)	
Особливий режим роботи			
1 x нагрів бойлера	Активно, не активно	Не активно	
Режим Вечірка	Активно, не активно	Не активно	
1 день режим не вдома	Активно, не активно	Не активно	
1 день режим я вдома	Активно, не активно	Не активно	
1 x активна вентиляція	Активно, не активно	Не активно	

Таб. 4.1 Огляд режимів роботи

4.3.2 Огляд рівнів управління

Рівень вибору 1	Рівень вибору 2	Рівень вибору 3	Рівень настройки	Значення		Одиниця	Ширина кроку, вибір	Заводська настройка	Власна настройка		
				мін.	макс.						
Інформація	Статус системи		Система								
			Статус	Поточне значення (→ Гл. 6)		-					
			Тиск води	Поточне значення		бар					
			Гаряча вода	Поточне значення		-	не нагрів., нагрів				
			Темп. кол-ра ¹⁾	Поточне значення		°C					
			Вклад сон. енергії ¹⁾	Поточне значення		кВт/г.					
			Reset.вклад.сон. ен. ¹⁾	Поточне значення		-	Так, Ні	Ні			
			КОНТУР 1								
			Денна темп-ра	Поточне значення		°C	0,5	20			
				5	30						
			Нічна темп-ра	Поточне значення		°C	0,5	15			
				5	30						
			Темп. кімн. ³⁾	Поточне значення		°C					
			Режим авто до	Поточне значення		г.хв					
			Режим не вдома з	Поточне значення		дд.мм.рр					
			Режим не вдома до	Поточне значення		дд.мм.рр					
			Режим я вдома з	Поточне значення		дд.мм.рр					
			Режим я вдома до	Поточне значення		дд.мм.рр					
			КОНТУР 2 ²⁾								
			Денна темп-ра	Поточне значення		°C	0,5				
				5	30						
			Нічна темп-ра	Поточне значення		°C	0,5				
				5	30						
			Режим авто до	Поточне значення		г.хв					
			Режим не вдома з	Поточне значення		дд.мм.рр					
			Режим не вдома до	Поточне значення		дд.мм.рр					
			Режим я вдома з	Поточне значення		дд.мм.рр					
			Режим я вдома до	Поточне значення		дд.мм.рр					
			Вклад сон. енергії ¹⁾			Стовпчата діаграма	Порівняння попереднього року з поточним роком		кВт/г/ місяць		

Таб. 4.2 Огляд рівнів управління

4 Управління

Рівень вибору 1	Рівень вибору 2	Рівень вибору 3	Рівень настройки	Значення		Одиниця	Ширина кроку, вибір	Заводська настройка	Власна настройка
				мін.	макс.				
Інформація	Контактна інформ		Фірма Телефон	Поточні значення					
	Серійний номер		Номер приладу	Постійне значення					
Бажані темп-ри	КОНТУР 1		День Ніч	5	30	°С	0,5 °С	20 15	
	КОНТУР 2 ²⁾		День Ніч	5	30	°С	0,5 °С	20 15	
	Гаряча вода		Гаряча вода	35	70	°С	1 °С	60	
Часові програми	КОНТУР 1		Окремі дні і блоки	-	-	-	Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд і Пн - Пт, Сб - Нд, Пн - Нд	3 Пн по Пт: 06:00-22:00 Сб: 07:30-23:30 Нд: 07:30 - 22:00 і	
			Час. вікно 1: Початок - Кінець Час. вікно 2: Початок - Кінець Час. вікно 3: Початок - Кінець	00:00	24:00	г.хв	10 хв	Пн - Пт 06:00-22:00 Сб - Нд 7:30-23:30 Пн - Нд 06:00-22:00	
			КОНТУР 2 ²⁾		Окремі дні і блоки	-	-	-	Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд і Пн - Пт, Сб - Нд, Пн - Нд
	Час. вікно 1: Початок - Кінець Час. вікно 2: Початок - Кінець Час. вікно 3: Початок - Кінець	00:00	24:00		г.хв	10 хв	Пн - Пт 06:00-22:00 Сб - Нд 7:30-23:30 Пн - Нд 06:00-22:00		
	КОНТУР 1		Окремі дні і блоки		-	-	-	Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд і Пн - Пт, Сб - Нд, Пн - Нд	3 Пн по Пт: 05:30-22:00 Сб: 07:00-23:30 Нд: 07:00-22:00 і
	Час. вікно 1: Початок - Кінець Час. вікно 2: Початок - Кінець Час. вікно 3: Початок - Кінець		00:00	24:00	г.хв	10 хв	Пн - Пт 05:30-22:00 Сб - Нд 07:00-23:30 Пн - Нд 05:30-22:00		
Циркуляція			Окремі дні і блоки	-	-	-	Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Нд і Пн - Пт, Сб - Нд, Пн - Нд	3 Пн по Пт: 06:00-22:00 Сб: 07:30-23:30 Нд: 07:30-22:00 і	
Час. вікно 1: Початок - Кінець Час. вікно 2: Початок - Кінець Час. вікно 3: Початок - Кінець		00:00	24:00	г.хв	10 хв	Пн - Пт 06:00-22:00 Сб - Нд 7:30-23:30 Пн - Нд 06:00-22:00			

Таб. 4.2 Огляд рівнів управління

Рівень вибору 1	Рівень вибору 2	Рівень вибору 3	Рівень настройки	Значення		Одиниця	Ширина кроку, вибір	Заводська настройка	Власна настройка
				мін.	макс.				
Дні не вдома настроїти	КОНТУР 1		Початок	01.01.00	31.12.99	дд.мм.рр	День.Місяць.Рік	01.01.10	
			Кінець	01.01.00	31.12.99	дд.мм.рр	День.Місяць.Рік	01.01.10	
			Температура	Захист від замерзання або 5	30	°C	0,5 °C	Захист від замерзання	
	КОНТУР 2 ²⁾		Початок	01.01.00	31.12.99	дд.мм.рр	День.Місяць.Рік	01.01.10	
			Кінець	01.01.00	31.12.99	дд.мм.рр	День.Місяць.Рік	01.01.10	
			Температура	Захист від замерзання або 5	30	°C	0,5 °C	Захист від замерзання	
Дні вдома настроїти	КОНТУР 1		Початок	01.01.00	31.12.99	дд.мм.рр	День.Місяць.Рік	01.01.10	
			Кінець	01.01.00	31.12.99	дд.мм.рр	День.Місяць.Рік	01.01.10	
	КОНТУР 2 ²⁾		Початок	01.01.00	31.12.99	дд.мм.рр	День.Місяць.Рік	01.01.10	
			Кінець	01.01.00	31.12.99	дд.мм.рр	День.Місяць.Рік	01.01.10	
Основні параметри	Мова		-	-	-	-	Вибір мов	Німецька	
	Дата / час		Час	00:00	24:00	г:хв	10 хв	00:00	
			Дата	01.01.00	31.12.99	дд.мм.рр	День.Місяць.Рік	01.01.00	
			Літній			-	Викл., автоматич.	Викл.	
	Дисплей		Контраст дисплея	01	15	-	1	8	
			Зсув темп.кімн.	-3,0	3,0	К	0,5	0,0	
			Зсув зовн.темп.	-3,0	3,0	К	0,5	0,0	

Таб. 4.2 Огляд рівнів управління

4 Управління

Рівень вибору 1	Рівень вибору 2	Рівень вибору 3	Рівень настройки	Значення		Одиниця	Ширина кроку, вибір	Заводська настройка	Власна настройка
				мін.	макс.				
Основні параметри	Режим роботи ²⁾	КОНТУР 1	Режим Авто або Режим Літній або Режим День або Режим Ніч або Система ВИКЛ (захист від замерзання активний)	-	-	-	Активно, не активно	Автоматичний режим активний	
			1 x нагрів бойлера	-	-	-	Активно, не активно	Не активно	
			Режим Вечірка	-	-	-	Активно, не активно	Не активно	
			1 день режим не вдома	-	-	-	Активно, не активно	Не активно	
			1 день режим я вдома	-	-	-	Активно, не активно	Не активно	
			1 x активна вентиляція	-	-	-	Активно, не активно	Не активно	
		КОНТУР 2	Режим Авто або Режим Літній або Режим День або Режим Ніч або Система ВИКЛ (захист від замерзання активний)	-	-	-	Активно, не активно	Автоматичний режим активний	
			1 x нагрів бойлера	-	-	-	Активно, не активно	Не активно	
			Режим Вечірка	-	-	-	Активно, не активно	Не активно	
			1 день режим не вдома	-	-	-	Активно, не активно	Не активно	
			1 день режим я вдома	-	-	-	Активно, не активно	Не активно	
			1 x активна вентиляція	-	-	-	Активно, не активно	Не активно	
	Задати ім'я контуру		КОНТУР 1	1	10	Буква, цифра	від А до Z, від 0 до 9, пробіл	КОНТУР 1	
			КОНТУР ²⁾	1	10	Буква, цифра	від А до Z, від 0 до 9, пробіл	КОНТУР 2	
Заводські настройки (повернення)		Часові програми	-	-	-	Так, Ні	Ні		
		Все	-	-	-	Так, Ні	Ні		
Рівень спеціаліста			Ввести код	000	999	-	1	000	

Таб. 4.2 Огляд рівнів управління

- 1) З'являється лише при підключеному геліомодулі VR 68/2.
- 2) З'являється лише при підключеному змішувальному модулі VR 61/2.
- 3) З'являється лише при підключеному пристрої дистанційного управління VR 81/2.
- 4) Це значення залежить від підключеного модуля розширення. Якщо жоден модуль розширення не підключений, то верхня межа може обмежуватися значеннями на опалювальному приладі.

5 Опис роботи

Регулятор надає різноманітні функції, режими роботи та особливі режими роботи для регулювання опалювального контуру та приготування гарячої води.

- За допомогою функцій можна зчитувати інформацію, бажані температури, часові вікна та основні параметри.
- За допомогою режимів роботи ви вибираєте автоматичний або ручний режим управління опалювального контуру, приготування гарячої води та циркуляції.
- За допомогою особливих режимів роботи можна швидко і в обмежений час змінити активний режим роботи для опалювального контуру та приготування гарячої води.

5.1 Функції

Ви можете налаштувати функції за допомогою лівої функціональної клавіші "Меню".

Наведений шлях на початку опису функції показує, як можна потрапити в структуру меню до цієї функції.

Ви можете зчитувати значення і здійснювати настройку Контур 1 і, за наявності, Контур 2 незалежно один від одного.

5.1.1 Зчитування інформації

Меню → Інформація

За допомогою пункту списку "Інформація" на рівні вибору 1 можна потрапити на рівень вибору 2 з пунктами списку "Статус системи" або "Вклад сон.енергії", "Контактна інформ" та "Серійний номер".

Зчитування статусу системи

Меню → Інформація → Статус системи

В "Статус системи" можна зчитати список з поточними значеннями системи: Статус, Тиск води, Приготування гарячої води та поточні значення для "КОНТУР 1" і, за наявності, "КОНТУР 2".

В "Статус системи" міститься крім того, інформація:

- до активного часового вікна ("Режим Авто до"),
- до винятків у часових програмах, які Ви, можливо, настроїли за допомогою функцій "Дні не вдома настроїти" і "Дні вдома настроїти".

Безпосередньо в "Статус системи" можна налаштувати лише бажані температури для "Денна темп-ра" і "Нічна темп-ра". Всі інші значення необхідно настроїти в інших місцях структури меню у відповідності з описом в інших главах.



Лише коли підключений пристрій дистанційного управління VR 81/2, то в "Статус системи" додатково з'являється пункт списку "Темп.кімн."



Лише коли підключений змішувальний модуль VR 61/2, то в "Статус системи" додатково з'являється пункт списку "КОНТУР 2". "КОНТУР 2" має ті самі можливості зчитування і настройки, що й "КОНТУР 1".

Зчитування списку повідомлень про статус

Меню → Інформація → Статус системи → Статус

Якщо не потребується технічне обслуговування і відсутні помилки, то в "Статус" стоїть значення "ОК". Якщо потребується технічне обслуговування або виникла помилка, в "Статус" стоїть значення "Помилка". Права функціональна клавіша має у цьому випадку функцію "Показати". При натисканні правої функціональної клавіші "Показати", на дисплеї з'являється список повідомлень про статус.



Лише коли підключений геліомодуль VR 68/2, в "Статус системи" додатково з'являються пункти списку "Темп. кол-ра", "Вклад сон.енергії" та "Reset. вклад.сон.ен."

Обнулення внеску геліосистеми (лише з VR 68/2)

Меню → Інформація → Статус системи → Reset.вклад.сон.ен.

Якщо у функції "Reset.вклад.сон.ен." вибрати настройку "Так" і натиснути праву функціональну клавішу "ОК", то відбудеться обнулення сумованого до цього часу внеску геліосистеми на 0 кВт/г. Через 30 секунд настройка "Так" автоматично повертається на "Ні".



Лише при підключеному геліомодулі VR 68/2 в меню "Інформація" додатково з'являється пункт списку "Вклад сон.енергії".

Показати статистику геліосистеми (лише з VR 68/2)

Меню → Інформація → Вклад сон.енергії

Діаграма меню "Вклад сон.енергії" показує місячні внески геліосистеми попереднього року та поточного року в порівнянні, а також - максимальне значення останніх місяців.

Показати контактну інформацію спеціаліста

Меню → Інформація → Контактна інформ

Якщо під час встановлення спеціаліст ввів назву своєї компанії і свій телефонний номер, то цю інформацію можна проглянути в меню "Контактна інформ".

Зчитування серійного і артикульного номера

Меню → Інформація → Серійний номер

В пункті "Серійний номер" вказаний серійний номер приладу, який, можливо, спеціаліст попросить Вас повідомити йому. Артикульний номер міститься в другому рядку серійного номера (→ Мал. 4.10).

5.1.2 Налаштування бажаних темп-ра

Меню → Бажані темп-ра

За допомогою цієї функції виконується налаштування бажаних температур для опалювальних контурів "КОНТУР 1", та, за наявності, "КОНТУР 2" та приготування гарячої води.



Лише при підключеному змішувальному модулі VR 61/2 додатково в пункті "Бажані темп-ра" з'являється "КОНТУР 2". "КОНТУР 2" має ті самі можливості зчитування і налаштування, що й "КОНТУР 1".

Для опалювальних контурів

Меню → Бажані темп-ра → КОНТУР 1 та, за наявності, КОНТУР 2



Обережно!

Небезпека пошкодження через мороз!

Якщо приміщення недостатньо опалюється, це може призвести до пошкоджень будівлі та опалювальної установки.

- За Вашої відсутності в період морозів переконайтеся, що опалювальна установка продовжує працювати і забезпечується достатній захист від замерзання.

Для опалювальних контурів можна налаштувати дві різні бажані температури:

- Бажана температура "День" - це температура в приміщеннях, потрібна Вам протягом дня або коли Ви вдома (Денний режим).
- Бажана температура "Ніч" - це температура, потрібна Вам в приміщеннях протягом ночі, або коли ви не вдома (Нічний режим).

Для приготування гарячої води

Меню → Бажані темп-ра → Гаряча вода

Лише коли до опалювальної установки підключений накопичувач гарячої води, можна використовувати функції та можливості налаштування регулятора для приготування гарячої води.



Небезпека!


Небезпека опарювання гарячою водою!

На точках відбору гарячої води при температурі понад 60 °C існує небезпека опарювання. Малі діти та люди похилого віку можуть отримати опіки також при менших температурах.

- Підберіть температуру таким чином, щоб виключити небезпеку для будь-кого.

Для контуру гарячої води можна налаштувати бажану температуру "Гаряча вода".

5.1.3 Налаштування часових програм



Мал. 5.1 Приклад: три часових вікна протягом одного дня

Меню → Часові програми

За допомогою функції "Часові програми" налаштуйте часові вікна для опалювального контуру і приготування гарячої води. Якщо часове вікно не налаштоване, регулятор враховує часові вікна, задані в заводській настройці (→ Таб. 4.2).

Лише коли до опалювальної установки підключений накопичувач гарячої води, можна використовувати функції та можливості настройки регулятора для приготування гарячої води.

Лише коли до опалювальної установки підключені циркуляційні трубопроводи та циркуляційний насос, можна використовувати функції та можливості настройки регулятора для циркуляції.

Часові програми для опалювального контуру активні лише в режимі роботи "Режим Авто", а для приготування гарячої води - лише в режимах роботи "Автоматичний режим" та "Режим Літній".



Лише коли підключений змішувальний модуль VR 61/2, в пункті "Часові програми" додатково з'являється "КОНТУР 2". "КОНТУР 2" має ті самі можливості зчитування і настройки, що й "КОНТУР 1".

Часові вікна для опалювального контуру

Налаштуйте часові вікна для опалювального контуру таким чином, щоб кожне часове вікно:

- починалося за близько 30 хвилин до часу, коли опалення приміщень повинне забезпечити бажану денну температуру.
- закінчувалося за близько 30 хвилин до часу, коли опалення приміщень повинне забезпечити бажану нічну температуру.



Спеціаліст може налаштувати час випередження вмикання опалення та час випередження вимикання опалення для опалювального контуру, завдяки чому часові вікна для бажаних температур "День" та "Ніч" можна налаштувати точно на час, в який температура приміщення повинна відповідати бажаній температурі. Запитайте спеціаліста, чи він налаштував час випередження вмикання опалення або час випередження вимикання опалення.

Часові вікна для приготування гарячої води

Налаштуйте часові вікна для приготування гарячої води таким чином, щоб кожне часове вікно:

- починалося за близько 30 хвилин до часу, коли вода в накопичувачі гарячої води повинна бути прогрітою до бажаної температури "Гаряча вода".
- закінчувалося за близько 30 хвилин до часу, коли гаряча вода більше не потрібна.

Налаштуйте часові вікна для циркуляції таким чином, щоб кожне часове вікно:

- починалося через близько 30 хвилин після початку часового вікна для приготування гарячої води,
- закінчувалося за близько 30 хвилин перед закінченням часового вікна для приготування гарячої води.

Часове вікно для днів і блоків

Ви можете налаштувати окремі дні або блоки днів, для яких повинні діяти часові вікна:

- Понеділок, Вівторок, Середа, Четвер, П'ятниця, Субота, Неділя
- Понеділок-П'ятниця, Субота-Неділя, Понеділок-Неділя

Для кожного дня і блоку можна налаштувати до трьох часових вікон.



Налаштовані для дня часові вікна мають пріоритет перед часовими вікнами, налаштованими для.

5 Опис роботи

Приклад: три часових вікна протягом одного дня (→ Мал. 5.1)

Бажана температура "День": 21 °C

Бажана температура "Ніч": 16 °C

Часове вікно 1: 06.00 - 08.00

Часове вікно 2: 16.30 - 18.00

Часове вікно 3: 20.00 - 22.30

Протягом часового вікна регулятор регулює температуру приміщення на настроєне значення бажаної температури "День" (Режим День).

Поза часовим вікном регулятор регулює температуру приміщення на настроєне значення бажаної температури "Ніч" (Режим Ніч).

Приклади окремих днів:

Понеділок

Часове вікно 1: 06.00 - 07.30

Субота

Часове вікно 1: 07.30 - 10.00

Часове вікно 2: 12.00 - 23.30

Приклади блоків:

Понеділок-П'ятниця

Часове вікно 1: 06.30 - 08.00

Часове вікно 2: 12.00 - 13.00

Часове вікно 3: 17.00 - 22.00

Субота-Неділя

Часове вікно 1: 08.00 - 22.00

Швидка настройка часових програм:

Якщо Вам для певного буднього дня тижня потрібне часове вікно, що відрізняється від інших, настройте спочатку час для всього блоку "Понеділок-П'ятниця". Після цього налаштуйте часове вікно з відхиленням для робочого дня.

Коли Ви викликаєте індикацію блока на дисплей, і визначаєте для певного дня в цьому блоці часове вікно з відхиленням, то на дисплеї значення часу в блоці з відхиленням будуть супроводжуватися символами "!!".

Пон.-Неділя	
Час. вікно 1:	!! : !! - !! : !!
Час. вікно 2:	!! : !! - !! : !!
Час. вікно 3:	!! : !! - !! : !!
назад	Вибір

Мал. 5.2 Позначення днів з відхиленнями

При натисканні правої функціональної клавіші "Вибір" на дисплей виводиться повідомлення, що інформує Вас про часове вікно з відхиленням. Вам не потрібно коригувати значення часу.



Мал. 5.3 Повідомлення про відхилення від часової програми

Настроєні значення часу для позначеного символами "!!" блоку можна викликати на дисплей за допомогою правої функціональної клавіші "ОК" і змінювати їх.

Для опалювальних контурів:

Меню → Часові програми → КОНТУР 1 та, за наявності, КОНТУР 2

В кожному настроєному часовому вікні діє бажана температура, яку Ви настроїли за допомогою функції "Бажані темп-ри". В межах часових вікон регулятор вмикає денний режим роботи і опалювальний контур опалює підключені приміщення до бажаної темп-ри "День".

За межами цих часових вікон регулятор вмикає режим роботи, настроєний спеціалістом: Захист від замерзання, ЕКО, або Нічна температура (→ Гл. 5.2.1).

Для приготування гарячої води:

Меню → Часові програми → Гаряча вода → Приготув. гарячої води

В кожному настроєному часовому вікні діє бажана температура гарячої води, яку Ви настроїли за допомогою функції "Бажані темп-ри".

В межах часових вікон можна користуватися гарячою водою з настроєною Вами температурою. Якщо в межах часового вікна температура накопичувача впаде на 5 °C нижче бажаної температури гарячої води, то накопичувач гарячої води знову підігріється до бажаної температури гарячої води. В кінці часового вікна регулятор вимикає приготування гарячої води до початку наступного часового вікна.

Для циркуляції:

Меню → Часові програми → Гаряча вода → Циркуляція

Настроєні часові вікна визначають робочий час циркуляції. В межах часових вікон вмикається циркуляція. Поза межами часових вікон циркуляція вимикається.

Узгодьте часове вікно циркуляції з часовим вікном приготування гарячої води. Якщо, наприклад часове вікно для приготування гарячої води починається в 05:00 ранку, то часове вікно для циркуляції повинне початися на 30 хвилин пізніше, о 05:30.

5.1.4 Дні не вдома настроїти

Меню → Дні не вдома настроїти → КОНТУР 1 та, за наявності, КОНТУР 2

За допомогою цієї функції Ви налаштуєте часовий проміжок з датою початку та кінця, а також - з температурою для днів, які Ви проводите не вдома. Таким чином, Вам не потрібно змінювати часові вікна, для яких Ви настроїли, наприклад, відсутність зниження бажаної температури на цей день.

Приготування гарячої води та циркуляція вимикаються, а захист від замерзання активується.

Протягом всього часу, поки функція "Дні не вдома настроїти" активована, вона має пріоритет перед настроєним режимом роботи. Після завершення заданого часового проміжку або при дочасному перериванні функції, опалювальна установка продовжує працювати в попередньо настроєному режимі роботи.



Лише коли підключений змішувальний модуль VR 61/2, в пункті "Дні не вдома настроїти" з'являється додатково "КОНТУР 2". "КОНТУР 2" має ті самі можливості зчитування і настройки, що й "КОНТУР 1".

5.1.5 Дні вдома настроїти

Меню → Дні вдома настроїти → КОНТУР 1 та, за наявності, КОНТУР 2

За допомогою цієї функції Ви налаштуєте бажану температуру "День" для дня, який Ви проводите вдома. Таким чином, Вам не потрібно змінювати часові вікна, для яких Ви вже настроїли зниження бажаної температури на цей день.

Протягом заданого часового проміжку опалювальна установка працює в режимі роботи "Режим Авто" з настройками для дня "Неділя", виконаними за допомогою функції "Часові програми".

Після завершення заданого часового проміжку або при дочасному перериванні функції, опалювальна установка продовжує працювати в попередньо настроєному режимі роботи.



Лише коли підключений змішувальний модуль VR 61/2, в пункті "Планування днів вдома" додатково з'являється "КОНТУР 2". "КОНТУР 2" має ті самі можливості зчитування і настройки, що й "КОНТУР 1".

5.1.6 Вибір мови

Меню → Основні параметри → Мова



Під час встановлення спеціаліст налаштує бажану мову. Всі функції відображаються настроєною мовою.

Якщо ця мова, наприклад, відрізняється від мови сервісного інженера, то за допомогою цієї функції Ви можете змінити мову.



Обережно!

Через неправильну настройку мови регулятор може стати непридатним для управління.

Якщо Ви виберете мову, яку не розумієте, то не зможете прочитати текст на дисплеї регулятора і здійснювати управління регулятором.

► Виберіть зрозумілу Вам мову.

Якщо все-таки текст на дисплеї продовжує відображатися незрозумілою мовою, настройте іншу мову:

- Натискайте ліву функціональну клавішу доти, поки не з'явиться основна індикація.
- Натисніть ще раз ліву функціональну клавішу.
- Поверніть поворотну ручку настільки потрібно ліворуч, щоб виділити другий пункт списку над заштрихованою лінією.
- Двічі натисніть праву функціональну клавішу.
- Поверніть поворотну ручку настільки потрібно (праворуч або ліворуч), щоб вибрати мову, яку Ви розумієте.
- Натисніть праву функціональну клавішу.

5.1.7 Настройка часу

Меню → Основні параметри → Дата / час → Час

За допомогою цієї функції настройте поточний час.

Всі функції регулятора, що передбачають використання часу, посилаються на настроєний час.

5.1.8 Настройка дати

Меню → Основні параметри → Дата / час → Дата

За допомогою цієї функції настройте поточну дату.

Всі функції регулятора, що передбачають використання дати, посилаються на настроєну дату.

5.1.9 Перехід на літній час

Меню → Основні параметри → Дата / час → Літній

Якщо зовнішній датчик не оснащений приймачем DCF77 або прийом сигналу DCF77 неможливий, за допомогою цієї функції ви можете настроїти перехід на літній час в ручному режимі.

- "автоматич.": літній час встановлює регулятор згідно з сигналом DCF77.
- "викл.": літній час Ви повинні встановити вручну.



Літній час означає середньоєвропейський літній час: початок = остання неділя березня, кінець = остання неділя жовтня.

5.1.10 Налаштування контрастності дисплея

Меню → Основні параметри → Дисплей → Контраст дисплея

Ви можете настроїти контрастність дисплея у відповідності до яскравості середовища, щоб його можна було добре читати.

5.1.11 Налаштування зсуву температури приміщення

Меню → Основні параметри → Дисплей → Зсув темп.кімн.



Лише коли регулятор встановлений у житловому приміщенні, він може показувати поточну температуру приміщення.

В регулятор вбудований термометр для вимірювання температури приміщення. Якщо в цьому ж самому приміщенні є інший термометр і Ви порівнюєте отримані значення між собою, то значення температури можуть мати постійну різницю.

Приклад:

Термометр температури приміщення показує температуру, на один градус вищу, ніж відображується на дисплеї регулятора поточна температура приміщення.

За допомогою функції "Зсув темп.кімн." Ви можете усунути різницю температур індикації регулятора, встановивши значення корекції +1 K (1 K відповідає 1 °C). K (Кельвін) - це одиниця вимірювання різниці температур.

Введення коригувального значення впливає на регулювання, залежне від температури приміщення.

5.1.12 Налаштування зсуву зовнішньої температури

Меню → Основні параметри → Дисплей → Зсув зовн.темп.

Термометр зовнішнього датчика регулятора вимірює зовнішню температуру. Якщо Ви встановили ще один термометр зовні, і порівнюєте отримані значення між собою, то значення температури можуть мати постійну різницю.

Приклад:

Ваша метеостанція постійно показує нижчу на один градус зовнішню температуру, ніж відображується на дисплеї регулятора поточна зовнішня температура.

За допомогою функції "Зсув зовн.темп." Ви можете усунути різницю температур індикації регулятора, встановивши значення корекції -1 K (1 K відповідає 1 °C). K (Кельвін) - це одиниця вимірювання різниці температур.

Введення коригувального значення впливає на регулювання, залежне від погодних умов.

5.1.13 Призначення назви контуру

Меню → Основні параметри → Задати ім'я контуру

Ви можете як завгодно змінювати задані на заводі-виробнику позначення для опалювальних контурів "КОНТУР 1" та, за наявності, "КОНТУР 2". Позначення назви обмежене 10 символами.

5.1.14 Повернення до заводської настройки

Меню → Основні параметри → Заводські настройки

Ви можете повертати настройки для "Часові програми" або для "Все" на заводські настройки.

Часові програми

Меню → Основні параметри → Заводські настройки →

Часові програми



Перед поверненням часових програм на заводські настройки запишіть настройки регулятора (→ Таб. 4.2).

За допомогою пункту "Часові програми" поверніть всі настройки, виконані за допомогою функції "Часові програми", на заводські настройки. Всі інші настройки, що мають відношення до часу, наприклад, "Дата / час", залишаються незмінними. Під час повернення регулятором настройок часових програм на заводські настройки, на дисплеї відображується напис "виконати". Після цього на дисплей виводиться основна індикація.

Все

Меню → Основні параметри → Заводські настройки → Все

**Обережно!****Небезпека збою в роботі!**

Функція "Все" повертає всі настройки на заводські настройки, в тому числі - настройки, виконані спеціалістом. Може статися, що опалювальна установка стані після цього непридатною до роботи.

- Доручить спеціалістові повернення всіх настройок на заводські настройки.

Під час повернення регулятором настройок на заводські настройки, на дисплеї відображується напис "виконати". Після цього на дисплеї з'являється помічник зі встановлення, працювати з яким повинен лише спеціаліст.

5.1.15 Рівень спеціаліста

Рівень спеціаліста призначений для спеціаліста, тому він захищений кодом доступу.

На цьому рівні управління спеціаліст виконує необхідні настройки.

5.2 Режими роботи

Ви можете настроїти режими роботи за допомогою правою функціональною клавішею "Режим", і за необхідності, також лівою функціональною клавішею "Меню" в пункті "Основні параметри".



Лише коли підключений змішувальний модуль VR 61/2, в пункті "Основні параметри" з'являється пункт списку "Режим роботи", і нижче - пункти списку "КОНТУР 1" та "КОНТУР 2".

За допомогою правої функціональної клавіші "Режим" можна безпосередньо налаштувати режим роботи. Настроєний режим роботи діє лише для опалювального контуру, попередньо настроєного спеціалістом ("КОНТУР 1" або "КОНТУР 2" або "КОНТУР 1 і КОНТУР 2").

Лише коли змішувальний модуль VR 61/2 підключений для другого опалювального контуру, і обидва опалювальні контури активовані, Ви можете також здійснювати настройки режиму роботи за допомогою лівої функціональної клавіші "Меню". Після цього Ви можете окремо налаштувати режими роботи для "КОНТУР 1" та "КОНТУР 2".

Наведений шлях на початку опису режиму роботи показує, як можна потрапити в структуру меню до цього режиму роботи.

5.2.1 Режими роботи для опалювального контуру**Автоматичний режим**

Режим → (Поточний режим роботи) → Режим Авто

або, за наявності,

Меню → Основні параметри → Режим роботи → КОНТУР 1 і, за наявності, КОНТУР 2 → (Поточний режим роботи) → Режим Авто

Автоматичний режим регулює опалювальні контури за настроєною бажаною температурою "День", настроєними часовими вікнами, настроєною спеціалістом бажаною температурою "Ніч" та опалювальною кривою.

У функції "Часові програми" Ви настроїли часові вікна опалювальних контурів. Якщо Ви не настроїли жодного часового вікна, то регулятор враховує в автоматичному режимі задані в заводській настройці часові вікна (→ Таб. 4.2).

Протягом часового вікна регулятор регулює температуру приміщення на настроєне значення бажаної температури "День" (Режим День).

За межами часових вікон регулятор здійснює регулювання відповідно до настроєної спеціалістом характеристики регулювання.

Можливі три характеристики регулювання:

- **Економ.**(заводська настройка): функція опалення вимкнена, і регулятор контролює зовнішню температуру. Якщо зовнішня температура падає нижче 3 °С, після закінчення часу затримки захисту від замерзання регулятор вмикає функцію опалення і регулює температуру приміщення на настроєну бажану температуру "Ніч". Незважаючи на ввімкнену функцію опалення, палиник вмикається лише за необхідності.

Коли зовнішня температура піднімається вище 4 °С, регулятор вимикає функцію опалення, але контроль зовнішньої температури залишається активним.

- **Захист від замерзання:** функція опалення вимкнена, а функція захисту від замерзання активована.
- **Нічна тем-ра:** функція опалення ввімкнена, і регулятор регулює температуру приміщення на настроєну бажану температуру "Ніч".

Спеціаліст може під час встановлення регулятора задати характеристику регулювання для періодів часу за межами часових вікон та опалювальної кривої.

➤ Обговоріть зі спеціалістом оптимальні для Вас настройки.

Літній режим

Режим → (Поточний режим роботи) → Режим Літній

або, за наявності,

Меню → Основні параметри → Режим роботи → КОНТУР 1 і, за наявності, КОНТУР 2 → (Поточний режим роботи)

Функція опалення для вибраного опалювального контуру вимкнена, а функція захисту від замерзання активована. Регулятор здійснює регулювання приготуванням гарячої води і циркуляцією згідно настроєних для цього часових вікон.

Режим День

Режим → (Поточний режим роботи) → Режим День

або, за наявності,

Меню → Основні параметри → Режим роботи → КОНТУР 1 і, за наявності, КОНТУР 2 → (Поточний режим роботи) →

Режим День

Режим роботи "Режим День" регулює "КОНТУР 1" і, за наявності, "КОНТУР 2" на задані бажані температури "День", без врахування часових вікон.

Режим Ніч

Режим → (Поточний режим роботи) → Режим Ніч

або, за наявності,

Меню → Основні параметри → Режим роботи → КОНТУР 1 і, за наявності, КОНТУР 2 → (Поточний режим роботи) →

Режим Ніч

Режим роботи "Режим Ніч" (зниження) регулює "КОНТУР 1" і, за наявності, "КОНТУР 2" на задані бажані температури "Ніч", без врахування часових вікон.

Система викл (захист від замерзання активний)

Режим → (Поточний режим роботи) → Система ВИКЛ

або, за наявності,

Меню → Основні параметри → Режим роботи → КОНТУР 1 і, за наявності, КОНТУР 2 → (Поточний режим роботи) → Система ВИКЛ

Функція опалення вимкнена. Функція захисту від замерзання активована.

5.2.2 Режими роботи для приготування гарячої води та циркуляції



Режим роботи для приготування гарячої води та циркуляції залежить від настроєного режиму роботи опалювальних контурів "КОНТУР 1" і, за наявності, "КОНТУР 2". Режим роботи, що відрізняється від цього, настройці не підлягає.



Якщо Ви підпорядкували, наприклад, двом незалежним опалювальним контурам різні функції, режими роботи або особливі режими роботи, то регулятор підпорядковує приготуванню гарячої води і циркуляції режиму роботи з більшою потребою тепла (→ Таб. 5.1).

Якщо опалювальна установка оснащена одним опалювальним контуром, то регулятор керує приготуванням гарячої води і, за наявності, циркуляцією, згідно з режимом роботи цього опалювального контуру.

Якщо опалювальна установка оснащена двома опалювальними контурами, то спеціаліст може визначати, який опалювальний контур керуватиме приготуванням гарячої води і, за наявності, циркуляцією.

Автоматичний режим і літній режим

Автоматичний режим і літній режим регулюють приготування гарячої води за настроєною бажаною температурою для "Гаряча вода" і за настроєними часовими вікнами. У функції "Часові програми" Ви настроїли часові вікна для приготування гарячої води. Якщо Ви не настроїли жодних часових вікон, то при приготуванні гарячої води регулятор враховує часові вікна, задані в заводській настройці (→ Таб. 4.2).

В межах часового вікна вмикається приготування гарячої води і підтримується настроєна температура гарячої води в накопичувачі гарячої води. За межами часового вікна приготування гарячої води вимикається.

Автоматичний режим і літній режим регулюють циркуляцію гарячої води в трубопроводах гарячої води згідно з настроєними часовими вікнами.

В межах часового вікна циркуляція вмикається, а за межами часового вікна - вимикається.

Режим День

Денний режим регулює приготування гарячої води згідно з настроєною бажаною температурою для "Гаряча вода", без врахування часових вікон.

Циркуляція ввімкнена, а часові вікна для циркуляції не враховуються.

Режим Ніч і Система ВИКЛ (функція захисту від замерзання активна)

Приготування гарячої води і циркуляція вимкнені. Функція захисту від замерзання активована.

Для двох незалежних опалювальних контурів:

Якщо опалювальна установка має два незалежні опалювальні контури, то регулятор завжди підпорядковує приготування гарячої води і циркуляцію режимові роботи з більшою потребою тепла. Відповідні режими роботи наведені в таблиці (→ Таб. 5.1).

Приклад:

Якщо Ви експлуатуєте Контур 1 в режимі роботи "Авто", а Контур 2 - в режимі роботи "День", то регулятор підпорядковує приготування гарячої води і циркуляцію режимові роботи "День".

Опалювальний контур 2 \ Опалювальний контур 1	Авто	День	Ніч	Літо	1 день режим я вдома	1 день режим не вдома	Дні вдома настроїти	Дні не вдома настроїти	Режим Вечірка
Авто	Авто	День	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	День
День	День	День	День	День	День	День	День	День	День
Ніч	Авто	День	Викл	Авто	Авто	Викл	Авто	Викл	День
Літо	Авто	День	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	День
1 день режим я вдома	Авто	День	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	День
1 день режим не вдома	Авто	День	Викл	Авто	Авто	Викл	Авто	Викл	День
Дні вдома настроїти	Авто	День	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	Авто	День
Дні не вдома настроїти	Авто	День	Викл	Авто	Авто	Викл	Авто	Викл	День
Режим Вечірка	День	День	День	День	День	День	День	День	День

Таб. 5.1 Режими роботи для приготування гарячої води та циркуляції для двох незалежних опалювальних контурів

5 Опис роботи

5.3 Особливі режими роботи

Особливий режим роботи можна активувати з будь-якого режиму роботи безпосередньо за допомогою правої функціональної клавіші "Режим". Активованій особливий режим роботи діє в цьому випадку лише для опалювального контуру, попередньо настроєного спеціалістом ("КОНТУР 1" або "КОНТУР 2" або "КОНТУР 1 і КОНТУР 2").

Лише коли для другого опалювального контуру підключений змішувальний модуль VR 61/2 і обидва опалювальні контури активовані, за допомогою лівої функціональної клавіші "Меню" можна активувати особливий режим роботи.

В цьому випадку Ви можете окремо настроїти особливий режим роботи для кожного опалювального контуру.

Особливий режим роботи можна перервати в будь-який момент за допомогою лівої функціональної клавіші "Відмінити".

Наведений шлях на початку опису особливого режиму роботи показує, як можна потрапити в структуру меню до цього особливого режиму роботи

5.3.1 1 x нагрів бойлера

Режим → 1 x нагрів бойлера

або, за наявності,

Меню → Основні параметри → Режим роботи → КОНТУР 1 і, за наявності, КОНТУР 2 → 1 x нагрів бойлера

Якщо Ви вимкнули приготування гарячої води або потребуєте гарячу воду за межами часового вікна, активуйте особливий режим роботи "1 x нагрів бойлера".

В цьому особливому режимі роботи здійснюється однократний нагрів води в накопичувачі гарячої води до досягнення настроєної бажаної температури "Гаряча вода" або до дочасного переривання особливого режиму роботи.

Після цього опалювальна установка знову працює в попередньо настроєному режимі роботи.

5.3.2 Режим Вечірка

Режим → Режим Вечірка

або, за наявності,

Меню → Основні параметри → Режим роботи → КОНТУР 1 і, за наявності, КОНТУР 2 → Режим Вечірка



Мал. 5.4 Приклад: активований особливий режим роботи "Вечірка"

Якщо Ви бажаєте тимчасово ввімкнути опалювальний контур, приготування гарячої води і циркуляцію, наприклад під час вечірки, то активуйте особливий режим роботи "Вечірка". Таким чином, для коротких часових проміжків Вам не потрібно змінювати настройки на опалювальній установці.

Особливий режим роботи регулює температуру приміщення на настроєну бажану температуру "День" і відповідно до налаштованих часових вікон.

Якщо на дисплеї відображається "Вечірка діє", то Ви можете настроїти бажану температуру (День) для опалювального контуру за допомогою поворотної ручки. Налаштування діє до того часу, поки особливий режим роботи активний.

Особливий режим роботи деактивується після досягнення наступного часового вікна або коли Ви дочасно перервете особливий режим роботи. Після цього опалювальна установка знову працює в попередньо настроєному режимі роботи.

5.3.3 1 день режим не вдома

Режим → 1 день режим не вдома

або, за наявності,

Меню → Основні параметри → Режим роботи → КОНТУР 1 і, за наявності, КОНТУР 2 → 1 день режим не вдома

Якщо Ви протягом одного дня будете відсутні вдома, наприклад, проведете його на одноденній екскурсії, активуйте особливий режим роботи "1 день режим не вдома". Таким чином, Вам не потрібно змінювати часові вікна, для яких Ви вже настроїли, наприклад, підвищення температури приміщення на цей день.

Особливий режим роботи регулює температуру приміщення на бажану температуру "Ніч". Приготування гарячої води та циркуляція вимикаються, а захист від замерзання активується.

Якщо на дисплеї відображається "1 день не вдома діє", то Ви можете настроїти бажану температуру (Ніч) для опалювального контуру за допомогою поворотної ручки.

Особливий режим роботи автоматично деактивується з 24:00 годин, або ж Ви дочасно перериваєте особливий режим роботи. Після цього опалювальна установка знову працює в попередньо настроєному режимі роботи.

5.3.4 1 день режим я вдома

Режим → 1 день режим я вдома

або, за наявності,

Меню → Основні параметри → Режим роботи → КОНТУР 1 і, за наявності, КОНТУР 2 → 1 день режим я вдома

Якщо Ви проводите один будній день вдома, наприклад, під час свят, активуйте особливий режим роботи "1 день режим я вдома". Особливий режим роботи активує на один день режим роботи "Режим Авто" з настройками на день "Неділя", виконаними у функції "Часові програми".

Якщо на дисплеї відображається "1 день вдома діє", то Ви можете настроїти бажану температуру (День) для опалювального контуру за допомогою поворотної ручки.

Особливий режим роботи автоматично деактивується з 24:00 годин, або ж Ви дочасно перериваєте особливий режим роботи. Після цього опалювальна установка знову працює в попередньо настроєному режимі роботи.

5.3.5 Режим 1 x активна вентиляція

Режим → 1 x активна вентиляція

або, за наявності,

Меню → Основні параметри → Режим роботи → КОНТУР 1 і, за наявності, КОНТУР 2 → 1 x активна вентиляція

Якщо Ви бажаєте вимкнути опалювальний контур під час провітрювання житлових приміщень, активуйте особливий режим роботи "1 x активна вентиляція". Цей особливий режим роботи вимикає опалювальний контур на 30 хвилин. Функція захисту від замерзання активована, приготування гарячої води і циркуляція залишаються ввімкненими.

Цей особливий режим роботи автоматично деактивується через 30 хвилин або Ви дочасно перериваєте цей особливий режим роботи. Після цього опалювальна установка знову працює в попередньо настроєному режимі роботи.

6 Технічне обслуговування і усунення несправностей

6.1 Техобслуговування

Коли виникає потреба в технічному обслуговуванні, регулятор відображає на дисплеї повідомлення про необхідність технічного обслуговування.



Обережно!
Небезпека пошкодження опалювальної установки з-за пропущеного технічного обслуговування!

Повідомлення про необхідність технічного обслуговування вказує на необхідність проведення технічного обслуговування опалювальної установки спеціалістом. Недотримання вимог повідомлення про необхідність технічного обслуговування може призвести до матеріальних збитків або до виходу з ладу опалювальної установки.

- Коли на регуляторі з'явиться повідомлення про необхідність технічного обслуговування, повідомте про це спеціаліста.



Мал. 6.1 Приклад повідомлення про необхідність технічного обслуговування

Спеціаліст може ввести в регулятор часовий проміжок для наступного передбачуваного інтервалу технічного обслуговування опалювальної установки або опалювального приладу. Після закінчення інтервалу технічного обслуговування на основній індикації з'являється повідомлення про необхідність технічного обслуговування в першому рядку дисплею.

Можуть виводитися наступні повідомлення про необхідність технічного обслуговування:

- "Сервіс теплогенератора"
- "Сервіс" (опалювальної установки).

6.2 Очищення регулятора

- Очищуйте корпус регулятора вологою ганчіркою.
- Не використовуйте жодних абразивних або миючих засобів, які можуть пошкодити органи управління або дисплей.

6.3 Виявлення та усунення несправностей

При виникненні помилки в опалювальній установці на дисплеї регулятора з'являється повідомлення про помилку.




Обережно!

Небезпека пошкодження опалювальної установки в результаті не усунення помилки!

Повідомлення про помилку вказує на необхідність усунення несправності або проведення ремонту спеціалістом. Ігнорування повідомлення про помилку може призвести до матеріальних збитків або до виходу з ладу опалювальної установки.

- Якщо регулятор показує повідомлення про помилку, повідомте про це спеціалісту.



Мал. 6.2 Приклад повідомлення про помилку

Якщо дисплей залишається темним або коли Ви не можете виконати жодних змін індикації за допомогою функціональних кнопок або поворотної ручки, це свідчить про наявність апаратної помилки, навіть за відсутності повідомлення про помилку регулятора.

- Повідомте про це спеціаліста.

Якщо регулятор замість основної індикації показує на дисплеї повідомлення про помилку, а після натискання лівої функціональної кнопки "назад" на дисплеї знову з'являється основна індикація. Ви можете зчитати поточні повідомлення про помилку також в "Меню → Інформація → Статус системи → Статус". Після появи повідомлення про помилку для опалювальної установки рівень налаштування "Статус" відображає значення "Помилка". Права функціональна кнопка має у цьому випадку функцію "Показати".

- Натисніть праву функціональну кнопку "Показати", щоб прочитати список повідомлень про несправність.

7 Поради з економії енергії

Бажана температура "День"

Налаштовуйте бажану температуру "День" лише до рівня, якраз достатнього для забезпечення Вам відчуття комфорту. Кожен градус Цельсія температури приміщення понад це значення означає підвищене споживання енергії приблизно на 6%.

Відрегулюйте температуру приміщення за допомогою термостатичних клапанів у відповідності до конкретного випадку використання приміщення. Так, наприклад, не потрібно обігрівати спальні або рідко використовувані приміщення до 20 °С.

Бажана температура "Ніч"

Якщо Вам не потрібна висока температура в приміщеннях, наприклад, в нічний час або коли Ви відсутні вдома, знизьте температуру приміщень. Для цього настройте у функції "Бажана темп-ри" параметр Бажана температура на "Ніч".

Настройте бажану температуру "Ніч" близько на 6 °С нижчою, ніж бажана температура "День". Додаткове зниження температури більш, ніж на 6 °С не дає додаткової економії, оскільки при наступному розігріванні до бажаної температури "День" знадобиться підвищена витрата енергії.

Використовуйте крім цього функцію "Часові програми", щоб визначити періоди час, коли Вам не потрібна висока температура приміщень. Часові вікна для опалення активні в режимі роботи "Режим Авто".

Якщо Ви відсутні тривалий час, наприклад, у відпустці, доцільно ще більш знизити температуру. Для цього за допомогою функції "Дні не вдома настроїти" настройте температуру.

Рівномірне опалення

Часто у квартирі із центральним опаленням опалюється тільки одне-єдине приміщення. Через суміжні поверхні цього приміщення, тобто - стіни, двері, вікна, стелю, підлогу, відбувається неконтрольоване опалення сусідніх приміщень, внаслідок чого відбувається небажана втрата теплової енергії. Потужність радіаторів опалення цього єдиного опалюваного приміщення недостатня для такого режиму експлуатації. В результаті приміщення не вдається достатньо обігріти і виникає неприємне відчуття холоду. Такий самий ефект виникає, коли двері між опалюваним і не опалюваним або недостатньо опалюваним приміщеннями залишаються відкритими.

Це хибна економія: незважаючи на те, що опалення працює, мікроклімат приміщення недостатньо теплий для забезпечення комфорту.

Якщо Ви опалюєте всі приміщення рівномірно і згідно з їх використанням, то Ви забезпечите комфортний мікроклімат приміщень і енергетично ощадливий режим експлуатації.

Термостатичні клапани і залежний від температури приміщення регулятор

Термостатичні клапани на радіаторах опалення підтримують настроєну температуру приміщень.

Виняток: термостатичні клапани на радіаторах опалення в приміщенні, де встановлений регулятор, повинні бути повністю відкритими. Радіатори опалення будуть в такому випадку регулюватися регулятором, завдяки чому буде підтримуватися настроєна температура приміщення.

За допомогою термостатичних клапанів у поєднанні із залежним від температури приміщення регулятором можна підстроювати температуру приміщень у відповідності до Ваших індивідуальних потреб і отримувати енергоощадливий та економічно вигідний режим експлуатації опалювальної установки.

На закривати регулятор

Регулятор повинен безперешкодно аналізувати циркулююче в приміщенні повітря. Не закривайте регулятор меблями, гардинами чи іншими предметами.

Економічне приготування гарячої води

Налаштовуйте бажану температуру "Гаряча вода" накопичувача гарячої води лише на таке значення, величина якого якраз відповідатиме Вашим потребам, у жодному випадку - не вище 60 °С.

Для приготування гарячої води в режимі роботи "Режим Авто" або "Режим Літній" використовуйте додатково функцію "Часові програми". Налаштуйте часове вікно таким чином, щоб вода розігрілась до бажаної температури "Гаряча вода" незадовго до відбору, наприклад, вранці після підйому та ввечері, коли Ви повертаєтесь додому.

Якщо протягом тривалого часу гаряча вода Вам не потрібна, вимкніть приготування гарячої води.

Якщо Ви користуєтесь гарячою водою рідко або за межами настроєних часових вікон, використовуйте функцію "1 х нагрів бойлера".

Використовуйте функцію "Часові програми" для циркуляції, з метою економії енергії. Завдяки цьому ви будете зразу ж отримувати гарячу воду крана в будь-який потрібний час. В інші періоди часу циркуляційний насос вимкнений і потрібно буде злити певну кількість води, щоб з крана потекла гаряча вода.

Правильне провітрювання

Важливим моментом для мікроклімату і температури приміщення є інтенсивна вентиляція при повністю відкритих вікнах, за можливості - з протягом. Протягом 5 - 10 хвилин під час інтенсивної вентиляції відбувається заміна повітря в приміщенні повітрям знадвору. Вологість повітря знижується, завдяки чому полегшується опалення приміщення. При однаковій температурі приміщення Вам буде почуватися тепліше.

Використовуйте особливий режим роботи "1 х активна вентиляція" для енергоощадливого регулювання опалювальних установок під час інтенсивної вентиляції.

8 Гарантія та обслуговування клієнтів

Гарантія заводу-виробника для України

1. Гарантія надається на наведені в інструкції для кожного конкретного приладу технічні характеристики.
2. Термін гарантії заводу виробника:
 - 12 місяців від дня введення устаткування в експлуатацію, але не більше 18 місяців від дня покупки товару;
 - за умови підписання сервісного договору між користувачем та сервіс-партнером по закінченню першого року гарантії
 - 24 місяця від дня введення устаткування в експлуатацію, але не більш 30 місяців від дня покупки товару; при обов'язковому дотриманні наступних умов:
 - а) устаткування придбане у офіційних постачальників Vaillant у країні, де буде здійснюватися його установка;
 - б) введення в експлуатацію і обслуговування устаткування здійснюється уповноваженими Vaillant організаціями, що мають чинні місцеві дозволи і ліцензії (охорона праці, газова служба, пожежна безпека і т.д.);
 - в) були дотримані всі приписи, наведені в технічній документації Vaillant для конкретного приладу.
3. Виконання гарантійних зобов'язань, передбачених чинним законодавством тої місцевості, де був придбаний апарат виробництва фірми Vaillant, здійснюють сервісні організації, уповноважені Vaillant, або фірмовий сервіс Vaillant, що мають чинні місцеві дозволи і ліцензії (охорона праці, газова служба, пожежна безпека і т.д.).
4. Гарантійний термін на замінені після закінчення гарантійного строку вузли, агрегати і запасні частини становить 6 місяців. У результаті ремонту або заміни вузлів і агрегатів гарантійний термін на виріб у цілому не поновлюється.
5. Гарантійні вимоги задовольняються шляхом ремонту або заміни виробу за рішенням уповноваженої Vaillant організації.
6. Вузли і агрегати, які були замінені на справні, є власністю Vaillant і передаються уповноваженій організації.
7. Обов'язковим є застосування оригінальних приладь (труби для підведення повітря і/або відводу продуктів згоряння, регулятори, і т.д.), запасних частин;
8. Претензії щодо виконання гарантійних зобов'язань не приймаються, якщо:
 - а) зроблені самостійно, або не уповноваженими особами, зміни в устаткуванні, підключенні газу, притоку повітря, води й електроенергії, вентиляції, на димоходах, будівельні зміни в зоні встановлення устаткування;
 - б) устаткування було ушкоджено при транспортуванні або неналежному зберіганні; в) при недотриманні інструкцій з правил монтажу, і експлуатації устаткування;
 - г) робота здійснюється при тиску води понад 10 бар (для водонагрівачів); д) не з нового рядка параметри напруги електромережі не відповідають місцевим нормам;
 - е) збиток викликаний недотриманням державних технічних стандартів і норм;
 - ж) збиток викликаний потраплянням сторонніх предметів в елементи устаткування;
 - з) застосовується неоригінальне приладдя і/або запасні частини.

9. Уповноважені організації здійснюють безоплатний ремонт, якщо недовліки не викликані причинами, зазначеними в пункті 7 (8), і роблять відповідні записи в гарантійному талоні.

Безкоштовна інформаційна телефонна лінія по Україні
0 800 501 805

9 Виведення з експлуатації

9.1 Заміна регулятора

Вам потрібно замінити регулятор в опалювальній установці новим регулятором. Для цього опалювальну установку необхідно вивести з експлуатації.

- Доручіть виконання цих робіт спеціалісту.

9.2 Вторинна переробка та утилізація

Регулятор і відповідна транспортна упаковка складаються переважно з матеріалів, що підлягають вторинній переробці.

Прилад

Регулятор, як і його приналежності, не належить до побутових відходів. Простежте, щоб старий прилад і, можливо, наявні приналежності, були утилізовані належним чином.

Упаковка

Утилізацію транспортної упаковки доручіть спеціалізованому підприємству, яке встановило прилад.

10 Технічні характеристики

Позначення	Одиниця	VRC 470
Робоча напруга $U_{\text{макс}}$.	В	24
Споживання струму	мА	< 50
Переріз проводів підключення	мм ²	0,75...1,5
Ступінь захисту	-	IP 20
Клас захисту	-	III
Максимальна допустима навколишня температура	°С	50
Висота	мм	115
Ширина	мм	147
Глибина	мм	50

Таб. 10.1 Технічні характеристики calorMATIC

11 Список термінології

Внесок геліосистеми

Теплова енергія, отримана протягом певного часового проміжку (найчастіше - року) від геліоустановки. Ця теплова енергія використовується для підігріву накопичувача гарячої води.

Задана температура гарячої води

Задана температура гарячої води - це бажана температура "Гаряча вода", до якої Ви бажаєте нагрівати воду в накопичувачі гарячої води.

Задана температура приміщення

Задана температура приміщення - це бажана температура "День", до якої Ви бажаєте обігрівати квартиру (денний режим роботи).

Залежність від погодних умов

Автоматична зміна температури води системи опалення у залежності від зовнішньої температури.

Зовнішня температура вимірюється за допомогою окремого, розташованого зовні датчика і передається на регулятор. При низькій зовнішній температурі регулятор забезпечує підвищену температуру лінії прямої подачі, а при більш високій температурі - знижену температуру лінії прямої подачі опалення.

Клас захисту

Клас захисту позначає класифікацію і маркування електричних приладів у відношенні до наявних заходів безпеки, спрямованих на запобігання ураженню електричним струмом.

Легіонели

Легіонели - це бактерії, що живуть у воді, швидко розповсюджуються і можуть викликати важкі захворювання легенів. Легіонели з'являються там, де нагріта вода створює оптимальні умови для їх розмноження. Короточасний нагрів води до температури понад 60 °C призводить до загибелі легіонел.

Опалювальна крива

Опалювальна крива представляє співвідношення між зовнішньою температурою та температурою лінії прямої подачі. Шляхом вибору більш або менш похилої опалювальної кривої спеціаліст може регулювати температуру лінії прямої подачі системи опалення, а, отже - і температуру приміщення у залежності від зовнішньої температури.

Опалювальна установка

Опалювальна установка опалює квартиру і здійснює приготування гарячої води.

Опалювальний контур

Опалювальний контур становить собою замкнуту циркуляційну систему трубопроводів та споживачів тепла (наприклад, радіаторів опалення). Нагріта вода з опалювального приладу потрапляє в опалювальний контур і, охолоджена, знову входить до опалювального приладу.

Опалювальна установка має, як правило, принаймні один опалювальний контур. Проте можна підключати додаткові опалювальні контури, наприклад, для постачання декількох квартир або додаткової системи опалення підлоги.

Температура зниження

Температура зниження - це бажана температура "Ніч", на яку регулятор знижує температуру приміщення за межами настроєних часових вікон (нічний режим роботи).

Повідомлення про помилку

Повідомлення про помилку вказує Вам на передачу з опалювальної установки на регулятор сигналу про помилку.

Повідомлення про статус

Повідомлення про статус з'являється при активованому особливому режимі роботи. Воно залишається видимим до того часу, поки особливий режим роботи активний.

Приготування гарячої води

Вода в накопичувачі гарячої води нагрівається до вибраної бажаної температури "Гаряча вода". Коли температура в накопичувачі гарячої води знижується на певне значення, відбувається повторний підігрів води до бажаної температури "Гаряча вода".

Приймач DCF77

Приймач DCF77 отримує часовий сигнал. За часовим сигналом відбувається автоматична настройка часу і дати. Час і дата використовуються для автоматичного переходу між літнім та зимовим часом.

Рівень вибору

За допомогою рівня вибору Ви потрапляєте на наступний рівень структури меню або до настройок, які Ви бажаєте змінити.

Рівень управління для користувача

Рівень управління містить всі функції, які користувач може змінити самостійно.

Рівень управління для спеціаліста

Рівень управління для спеціаліста містить додаткові функції, які не дозволяється змінювати без професійних знань. Цей рівень призначений для спеціаліста, тому він захищений кодом доступу.

Ступінь захисту

Ступінь захисту виражає придатність електричних приладів для різних умов навколишнього середовища, і, додатково - захист людини від потенційних небезпек при їх використанні.

Температура лінії прямої подачі

Опалювальний прилад нагріває воду, що прокачується через опалювальну установку. Температура цієї гарячої води на виході з опалювального приладу називається температурою лінії прямої подачі.

Температура приміщення

Температура приміщення - це фактична виміряна температура у квартирі.

Термостатичний клапан

Термостатичні клапани встановлюються на радіаторах опалення і регулюють температуру приміщення на настроєне значення.

Коли температура приміщення перевищує попередньо задане значення, термостатичний клапан зменшує проходження води системи опалення. Коли температура приміщення падає нижче настроєного значення, термостатичний клапан відкривається, проходження води системи опалення збільшується і температура приміщення знову піднімається.

Циркуляція

Циркуляційний насос прокачує гарячу воду по колу через трубопровід гарячої води. Завдяки цьому трубопровід гарячої води сильно не охолоджується. При відкриванні крана гарячої води з нього відразу тече гаряча вода. Ви можете настроїти для циркуляції часове вікно для економії енергії.

Час випередження вимикання опалення

Якщо спеціаліст настроїв час випередження вимикання опалення, то опалювальна установка не буде без потреби нагріватися до бажаної температури "День" протягом визначеного часу випередження вимикання опалення перед закінченням часового вікна.

Час випередження вмикання опалення

Якщо спеціаліст настроїв час випередження вмикання опалення, то регулятор вже вмикає опалювальний контур у визначений час випередження вмикання опалення перед першим часовим вікном дня, щоб бажана температура "День" була досягнута вже перед початком першого часового вікна.

Час затримки захисту від замерзання

Завдяки настройці часу затримки захисту від замерзання (рівень спеціаліста) можна затримати активацію функції регулювання опалення захисту від замерзання (зовнішня температура < 3 °C) на певний часовий проміжок (1 - 12 годин). Налаштований час затримки захисту від замерзання впливає також на настройку "Економ.". Час затримки захисту від замерзання починається при виході за нижню межу значення зовнішньої температури 3 °C.

Часове вікно

Часове вікно - це попередньо настроєний визначений проміжок часу, протягом якого ввімкнені опалювальний прилад, приготування гарячої води або циркуляція.

Часова програма

При експлуатації опалювальної установки в режимі роботи "Авто" активуйте часові вікна, в яких регулятор вмикає опалювальну установку і опалює підключені приміщення до визначеної бажаної температури "День" (режим День). За межами цих часових вікон регулятор перемикає опалювальну установку на нічний режим і дає опалюваним приміщенням охолонути до настроєної бажаної температури "Ніч" (нічний режим). По досягненні бажаної температури "Ніч" регулятор утримує температуру приміщення і унеможливорює запуск наступного часового вікна, внаслідок чого опалювані приміщення продовжують охолоджуватися.

За допомогою часових програм можна також регулювати приготування гарячої води і циркуляцію таким чином, щоб забезпечувати під час настроєних часових вікон наявність гарячої води з настроєною бажаною температурою "Гаряча вода".

Предметний покажчик

А		К	
Автоматичний режим		КОНТУР 1	6
Економ	26	КОНТУР 2	6
Захист від замерзання	26	Контур опалення	6
Нічна температура	26		
Автоматичний режим приготування гарячої води	26	Л	
Активна вентиляція	29	Літній режим опалювального контуру	26
Артикульний номер	3	Літній режим приготування гарячої води	26
Б		М	
Бажана денна температура	20	Меню	8
Бажана нічна температура	20		
В		Н	
Вибір мови	23	Нагрів бойлера	28
Використання за призначенням	4	Накопичувач гарячої води	6
Вікно часу	21	Настройка бажаних темп-ра	20
Вказівки з техніки безпеки	4	Настройка дати	23
Внесок геліосистеми	19	Настройка контрастності дисплея	24
		Настройка режиму роботи	8
		Настройка часу	23
Г		Несправності	30
Гарантія	32	Нічний режим	20
Д		О	
Денний режим опалювального контуру	26	Обслуговування клієнтів	32
Денний режим приготування гарячої води	26	Огляд режимів роботи	14
День режим не вдома	29	Огляд рівнів управління	15
День режим я вдома	29	Огляд структури меню	11
Дні вдома настроїти	23	Огляд типів	3
Дні не вдома настроїти	23	Основна індикація	7
		Особливі режими роботи	19, 28
З		П	
Залежність від погодних умов	6	Паспортна табличка	3
Захист від замерзання	5, 25	Перехід на літній час	24
Змішувальний модуль	19	Повернення до заводської настройки	24
Зовнішня температура	6	Поворотна ручка	6
Зони індикації	8	Поради з економії енергії	31
Зчитування статусу системи	19	Приготування гарячої води	6
		Режим Ніч	27
		Система викл	27

Р		Ч	
Режим Вечірка.....	28	Час затримки захисту від замерзання.....	26
Режим День.....	20	Часові вікна для блоків.....	21
Режими роботи.....	19	Часові вікна для днів.....	21
Режими роботи для опалювального контуру.....	25		
Режими роботи для приготування гарячої води.....	26		
Режим Ніч.....	26		
Рівень настройки.....	8		
Рівень спеціаліста.....	25		
Рівні вибору.....	8		
С			
Серійний номер.....	3		
Система викл опалювальний контур.....	26		
Система викл приготування гарячої води.....	27		
Статистика геліосистеми.....	19		
Статус.....	19		
Структура меню.....	7, 11		
Т			
Термічна дезінфекція.....	4		
Технічні характеристики.....	34		
Техобслуговування.....	30		
Тиск води.....	19		
У			
Управління.....	9		
Рівень управління для користувача.....	7		
Рівень управління для спеціаліста.....	7		
Утилізація.....	33		
Ф			
Функції.....	19		
Функціональна клавіша.....	8		
Функція захисту від замерзання.....	6		
Функція програмованої клавіші.....	8		
Ц			
Циркуляція.....	6		



Постачальник

Представництво Vaillant в Україні

Тел.: + 3 044 3791320 ■ Факс: + 3 044 3791325

info@vaillant.ua ■ www.vaillant.ua ■ Гаряча лінія, Україна 0 800 501 805

Виробник

Vaillant GmbH

Berghauser Str. 40 ■ D-42859 Remscheid ■ Telefon 0 21 91/18-0

Telefax 0 21 91/18-28 10 ■ www.vaillant.de ■ info@vaillant.de